











526.9 D181 RB F

PEABODY INSTITUTE LIBRARY



BALTIMORE





fage du Graphometre, par la pratigue du Gl'on peut mesurer toutes distances des choses de remarque qui se pourront Boir édit serves, bois, prez, e faire plans de Bisses et sorteres ses, cartes Geographiques, & generalement toutes mesures Bisses e ce sans reigle d'Arithmetique.

Junenté nounessement, et mis en sumiere par Phisippe Dansrie Taissé general des Monnoies de france.

A la fin de ceste Declaration est adiousté par le dist Dansrie Vn traisté de l'Vsage du Trigomètre qui est Vn autre instrument ayant presque pareil vsage, aussi sans reigle d'Arithemetique.

A Paris, Chez sedict Danfrie, rue des Carmes. Auceprinisege du Poy. 1597.

526.9 D181 R.13. A STORES TO SEE STORES OF THE SECOND the Chinese State State State

Onseigneur Zenty Diconte de Pobant Prince de Zeon, Comte de Porbouet, 25 aron & frontenay, de sa Branache, 25 eauwoir sur mer, bye en Carantan, etc.

Monseigneur, Cerioure passez Soular rescrire l'Esage de certain Instrument de Geomefrit, du gl s'aitent ordinairement les Ingenieux o autres qui font profession des fortifications, me Bink & memoire s'invention d'By autre instrument propre pour foutes dimensiones torestres que le mesureur pourra discerner en droiete signe st gl stra troune plue prompt, plue inste et plue aise qu'autre qui ait esté mie en sumiere insquée à nostre siecle: Ce & s'on pourra cognoistre par sec optratione qu'on pourra faire auteictsuy, se quesse à l'effect se trouveront indubitables, aiant pour fondement le raisone demonstratione mathematiguec. It d'autant q cest instrument contient & soy chost a parfaict et accomply, i'en ay bien Boulu faire part à nostre nation françoise, soubs botere nom e fautur, qui tenez l'om des premiers renge.

entre sa mobsesse. Orponret & parsapratique cest Instrument, son peut seurement mesurer foutes choses bisibles, soit en longueur, sargeur, hautour e profonde, et qu'il peut de beaucoup feruir à Sy chef d'armet, m'asseurant & s'on pourratiret d'iceluy Suc Infinité de beaux Stages profitables au public, J'ay preueu, Monseigneur, que sa Sinacité de Sostre gentil esprit y prendra plaisir, encore q it ne boue puisse amener reigle ne proposition en cecy qui boue soit incongneue : toutecfoie ien'ay différé de Boue presenter ce mien petit sabeur, se mettre en sumiere sous s'aisse de Boitre Gradeur: et ay faict et nountan caractere expres nur l'imprimer, Sous suppliant, Monseigneur tetuoir d'aussi bon bisage comme de bon cœur Sous presente, et priant Dieu pour Bostre proet accroissement en four honneure. Perite

> Postre humble o affectionné serviteur Db. Danfrie.

En Graphometre et de ses parfies: ensemble de ce qui est requis a celuy qui en Seult Sser.

Chapitre j.


Ist Instrument est dict Graphometre à raison qu'auce icesup l'on peut descrire e mesurer touter choses Sisibles que s'on peut discernée, legues comprend deux partite principalles separete l'Ene de l'autre: sa premiere des gles est nommet Obsernateur, et l'autre est dicte L'apporte, sedit Observate est composé de trois pieces ioinctes ensemble, dont sa premiere et principalle est nommée alidade de stations, garnic par ste deux boute de deux pinnulte flexilte, ainsi nommete, d'autant qu'esse pennent estre seuce et abaiffete, sore que chofte motable q'im boudra micfuris, fe trouncont pres de la signe fidutielle de sadite asidade, sa glie signe passe par se centre de l'Observate, et est dite base des triangles: Il y a aussi Bnæmy ærele attaché o soude ala suedite alidatedu costé de la ligne fidutielle, passi Quinfé en cent octante partie egaste ou tegrez eferie par monibre de

dir en dir, qui commencent aux deux boute d'icesur temy cercle et finissent au milieu, sue le monanties. me degré. La deuxiesme piece dudit Observate est Sne autre alidate, dite mobile, sa gle est appliquée dessue l'asidade de statione, qui peut estre tournée facilement à l'entour de la bufosse qui est attachée defsue le centre de l'Observate, et est sadite asidade mobist, garnie par ser deux boutz de deux pinnuser, attachet et unete à icesse et poster par le mitan, et refenduce parassue, qui souent pose conduire sa Beue du mesure sore Gl Beut Sister et mesurer Glgut cho st motable, en sa gist alidade noue recognoissone Sne ligne deoicte, saguesse respond instement au centre et milieu de l'Observate, et est dite signe de Siset, on ligne Bisiere. La troisiesme piece dudit Observate est Sy groc nœud plat semblable à la teste d'Sy compac, lequel est attaché au cosoube de l'alidade de statione, aucc trois petite Sie, et sedit nœud sert à pied au Graphomette pour le faire incliner, hausser ou abaisser æ ques coste q Boudra se mesureur, et aussi pour mette ledit Instrument à plon ou Serticalement, quand il Bondra prendre Sne hauteur ou profonteur. L'autre partie du Graphomene Gedite Hap-

porteur, d'autant qu'auce icesse partit boue pounez rapporter de NE se papies par signée marguete, toute les choses q' l'on a Sistes, par le moitn de l'Obseruate, et est composet ceste dite partie de deux pieces seusement: sapremiere est Snæmy cerese, auce son diamette, segues demy cercle est party & dinisé en cent octante ægrez notez par nombre semblablee, et proportionnez à ceup du demy cercle de l'Obsernate, com mençane e finissane les dite nombres de mesme sorte. Za seconde piece dudit Happorte est une songue o estroite reigle, attachee par un bouf au centre d'iceluy, la gle se ploie ple moien d'un nœud gui est au mytan, semblable à la teste d'En compac, affin qu'esse se puisse serrer à l'estuy en plue petite espace, & est sadite reigle partie et graduce en sa songueur en cent ou cent anguante parties égales mommetes degres, plus ou moine à la disoction du fabriquate, ses glite partier sont notete par nombree de din en din, e commencent les dite nombres au bout de sa reigle qui s'attache au centre du L'apporteur, et sinissent à l'autre

D'auantaige il connient que celuy qui se Seut souix facileme ne du Graphometre soit pourueu d'En grandeur, pour attacher sue icchey auce de sa cire ou autrement. One sueille de papier, dessue seguesse on applique se Lapporte, quand il sera tempe de saire se pornait ou dessain des choses (g. s'on) boudra observer auce se di Craphometre: parcissement il connient gledit mesureur soit garny d'on baston propre et convenable pour mettre sur iccsuy s'obspervate, quand il boudra mesurer guesque distance, surguoy il sera aduerti g se baston declaré au traicté du Trigometre est se plue conucnable qui soit pour servire est affaire, soutes soit se servire d'on saston commun qui boudra. Doiez sa sigure dudit Graphometre applique dessue se basson, e semblablement sa sigure du Lapporteur.

du Graphometre.



25

2a maniere de mesurer auec se Graphometre, sa songueur et distance Gly aura cepuie se
seu ou il sera posé cessue se baston, insquee à sin
autre seu ce remargue assez essoigné, que mesureur pourra discerner.

Chapitre ij.

Doçes auoir suffisamment cesare toutee see parties et pieces resquesses le Braphometre est composé, il conuient maintenant enseigner s'Ssage e pratigue d'icesuy, e saguesse Sin homme pourra mesurer sa songue et distance gu'il y aura repuis se seu ou il sera posé, insques à autre seu cremarque asses essoigné: comme seroit une tour marquee à sa sigure suyuante, C, pose ce faire bous choisirez un seu commo planterez se baston, et appliquerez s'Observate assue planterez se baston, et appliquerez s'Observate assue station mote à sa sigure A, se praphometre applique comme dit est, se cemp cercle d'icesuy, sere sa chose cont bous soulez sçauoir sa distance, sous recognoistrez un autre seu acces sible, à coste de bous, moiennement essoite

gné (touteufoie selon & la mesure sera grance, Soue. ferez aussi l'espace d'entre see statione songue ou courte) auguel Boue puissiez transporter l'Obsernate en droicfe ligne, et aussi (q Boue puissiez Boir du sieu sufoit la mesme chose que boue ptenæz mesurer, et ce heu-sa wit estre cotté par Sue herbe ou Sue pierre, ou y ferez planter By baston pour le mieur discerner: et heu ainsi recongneu Est pour seruir de seconde stafion, marqué à sadite figure B, & d'autant qu sedit heuse trouue du coste de la senestre du mesure, Souc paddressetz aussi le bout senestre de l'alidade de sta. fione, inclinant ladite alidade si besoing & , par telle maniere que bous puissiez boir par ses nous ou refentes de ses pinnules, sedit sieu de seconde station, et wit demeurer ferme ladite alidade en ce mesme estat. Duie Boue conduirez doucement l'alidade mobile, saguesse tourne pardessue l'alidade des stations, et addresserz l'Sy des bouts d'icelle Sere la four, et Siserez par se pinnuse C, cotte à sadite tour, et recongnoistrez audemy ærclede l'Observate, sue gues degré ou partie de degré Est arresté la signe fédutiesse de l'alidade mobile. Duis Bous prendrez le petit aix de 2/5 ij

boie blanc cydeuant dit, de Nue segues wit estre attachée sa fueisse de papier, et tirerez une signe droite aucc sa plume et sa reigle du trauere de sadite fueisse, enuiron à sa nerce partie d'icesse prese du bout, qui se troune deuere se mesureur, tessement que sa plue grande partie de sadite fueisse soit deuere sa chose mesurable, et æste signe ainsi tiree sera dite signe de statione, à saguesse Boue moterez En poinct à trois ou quatre poulcte pree du bout du dit papier, du costé de la devtre du mesureur, à cause que se sieu de premiere stafion se trouve du mesme coste, et se poinct moté à saditt signe Est marqué 0, audessain. Après cesa Soue appliquéez le Happorteur de Nue ladite ligne, de forte que se centre d'icesuy soit insternent dessue, O, e son diametre le song de sa signe, à squoir se bout marqué R, Stre sa destre du mesurtur, et S, deutre sa senestre, dit demeurer ferme sedit Happorte & se ioignant et serrant contre se papier, par se moiss de petite poincte qui sont par se de Noue: puie Soue conduirez sa reigse qui tient à icesup, tant que sa signe graduce d'iæsse soit dessue parcis degre, ou partie redegré du L'apporté, que s'Est trouve la ligne fidu-

tiesse de l'asidade mobise au demy cercle de s'Obsernateur & Bisant C, de A, et tirerez Gne signe se song de ladite reigle de sue le papier, saguesse Est marquet au dessain 0, Q. cela faict, Boue seuerez s'Obseruateur du poinct A, premiere station, et mettrez Sne margue bien Sisibse à son sieu, comme seroit Sne branche d'arbre, ou bien En baston, et transporterez seditobseruate, et sembsablement se Happorte audit sieu de seconde station, et compterez en assant par pae, toiste ou autre mésure Susgaire l'éspace qui stra depuie sa premiere station insquee à sa seconde, e au bout de mesure ainsi comptete, Boue planterez le baston et appliguerez l'Obsernate dessue, puie Soue tournerez se bout de sa partie de vetre de s'asidade de statione Bere A, Sifant sedit A, par see pinnuste d'icesse, saquesse asidade demenrera ferme en cest estat, puie Boue tournerez l'asidade mobile (fancfaire Barier l'autre alidade de son sieu e Sisterez par ste pinnuste, se point C, cotte à sa tour, aprec cesasous Soue addresserz au Happorte, et auant & le seuer du poinct O, Boue ioindrez la signe graduce de la reigle le song de sa signe de statione du costé marqué S,

et compterez autant de degrez dessus sadite reigle, comme Boue auez compté de mésures Busgaires & egasse depuis A, premiere station insques à B, seconde station. It parce qu'il s'El troune de A, insque à B, se nombre de cent trente et six pac, bouc compterez semblablement cent frente et six degrez de suc sa reigse, à sa sin desquele Boue marguerez En poinct à sadite signe, au droit dudit degré cent trentesiviesme, se gl poinct GL cotté P, au de Nain, apres cesa Bous seuerez se Happorte du poinct O, et l'appliquerez de Nuc sa mesme signe, de sorte q se centre d'icesuy soit dessue le poinct P, et son diametre le song de sa signe suspite: le Papporte ainsi appliqué et serré contre se papier, Boue recongnoistrez de Nue gues degré sa signe fidutiesse de l'associate su arreste au demp cercle de l'Observateur & Bisant C, du sieu de seconde station, et mettrez sa signe graduce de sa reigse de sue parcis degrédu Papporte, et tirerez Bne signe se song d'icesse, dessue se papier, saguesse se troune voisce par sa signe, O, Q, audroict du cent monante froisiesme dégré de sa reigse, parguoy se mesureurse peut asseurer gue depuie B, seconde station insquee à C, cotte à sadite

tour, est le mombre de cent monante et trois pas. Or pour scauoir s'espace & A, audit C, Boue seuerez sa reigle du Papporte, et appliquerez le bout percé d'iælle audroit du poinct O, et la conduirez le song de la signe O, Q, et se ægre d'iæsse woise par la signe P, Q, monstrera l'espace qu'il y aura depuis A, premiere station insques audifC, et parce gla reigle se trouve voisce p sadite signe sue se degré cent octante et buictiesme, s'ensuit que depuie A, insquee à C, & le nombre de cent octante et buict pac. il Est donc à moter que l'angle du petit miangle cotté par O, P, Q, est egal à l'angle du grand triangle marque A,B,C, suiuant sa 27. proposition du troisies me siure d' Fuclice: dauantage icesse signes O, Q, et P, Q, tirete droit suyuant sa seconce petition du Amier liure d'Auclide Siendront à s'entremoiser en quesque endroit, comme seroit au poinct Q, estant ainsi iointee aucc sa signe de statione, au ce Nain cotté par O, P, font le petit triangle O, P, Q, equiangle au grand friangle A, B, C, ce qui est Bray par demonstration mathematique ainsi qu'il s'ensuit, & faisant see deux observatione cy devant, auec se Graphometre, noue auone faict particulierement l'angle

poincte par O, egal à l'angle poincte par A, pareissement l'angle poincté par P, egal à l'angle poincte par B, parquoy suinant sa seconde commune sentence du premier sure des Flemens d'Auclide, En gnant ensemble lee deux angles du grand triangle, poinctez par A, et par B, ile seront egaux aux anglee du petit triangle poinctez par O, et par P, prie ensemble. Il En aufi demonstre par sa Sij. proposition du premier siure d'Auclide que les deux angles du grand triangle poinctcz,par A, e par B, prie ensemble sont plue petite g deux anglee droicte. Parguoy suyuant sa quatries me proposition du anguiesme siure d'Auclide, see deux angle poinctez par O, et par P, sont plue petite que deux angles droicte: partant & necessaire supuant l'onziesme commune sentence du priier liure d'Iuclide, que les deux signes cottées par O, Q, et P, Q, nréce droict Siennent couper l'Sne l'autre en quesque poinct comme esse font au poinct Q, et par ainsi Est faict se petit triangse O, P, Q, & d'autant gue par sa rentedeuxiesme proposition dudict premier siure d'Auclide see trois angles de ce petif triangle sont egano à deux angles droicte, comme sont les trois angles

anglee du grand niangle: parquoy les frois angles. du petit triangle sont egano aux trois angles du grand niangle C'est à squoix, pric ensemble par la premiere commune sentence du premier sure d' Juchie, e par la seconde commune sentence dudict siure sion offe du grand triangle les deux angles poinctez par A, epar B, et semblablement du petif teiangle lee win anglee poinctez par O, e par P, & l'angle du grand triangle poincté par E, et l'angle du petit triangle poincte par Q, temeureront egano entre eux: Dont est manifeste que se grand triangle et le petit triangle sont particulierement equiangles: Donc suinant la quatriesme proposition du anquiesme sure d'Aniche, see costez qui sont iceux anglee egano sont proportionele: c'està sçanoir, Glic est sa proportion du costé O, P, au costé O, Q, fesse est sa proportion du costé A, B, au costé A, C. (Auffi il ensuyt permutatiuement par la seiziesme proposition du anquiesme sure d' Luclite, qu'il patesse proportion du costé O, P, au costé A, B, comme il va du costé O, Q, au costé A, C, et faut ainsi entendre que see autres costez d'iceno triangles qui font angles. egaux, sont semblablement proportionnez.

Doncquee si on mesure auce la reigle graduet les trois costez du petit triangle de Nigne sur le papier, m cognoistra totalement combién de degrez de la reigle contiendra en sa songueur chacun costé du petit teiangle, et confeguemment on squira combién de mesurce Bulgaires il y aura en chacun coste du grand triangle, estane proportionnées à certain costé du petit triangle. Car il y aura autant de mesurce Bulgaire En chacun costé du grand triangle, comme il fe nountra de degretz de la reigle & la songue du costé du petit triangle, qui sera proportionne à icesup costé du grand triangle. It par la conoissance des mesurte Bulgairte egalte il considere auffi confiderer combién de piede, pae, toiste ou perchee le mesureur a compté pour chacun ægré, suyuant l'hypothése qu'il a faict au commencement de son operation, see faifant ainsi Sassoirineques à la fin de sadite operation, et boue aurez see songueure des costez du grand triangle par mesures Bulgaires, qui sont les songueure que d'sirez cognoistre. Jey est la sigure du chapitre sue dit.



9 Declaration

Amesurerpar sa pratique du Graphoment fouter songueure et distance, et semblablement see sargeure et nauersee de chosee notablee gue se mesureur pourra discerner du sieu ou sera applique s'instrument dessue son baston.

Chapitre iij. 7 2 a esté execuant enseigné à prendre par sa pratique du Graphometre la distance depuie le lieu ou is estoit plante dessue son baston, iusques à En lieu notable, affez essongne, il faut aussi maintenant enseigner par sa mesme pratigue à mesurer plusieure choste notables que le mesureur pourra discontr sanc subicction de changer l'Obsernatiur de sieu que Sne feule foie. Orguand Boue Boudrez faire guel & observation auce icesup, estant ensusteminent et commode, duquel Boue puissiez Boir les choses que Sous pretencez mesurs, et que Sous puissiez recogroistre Sin autre sieu à coste de Sous, soit à dont, ou à senestre, plue auant, ou en arribe selon la commodité du lieu leguel Sous strura de seconde Station ainsign'ilest enseigne, auguel Boue puissiez

kansporterse Graphoment. Soyant wne plusieure

choste motablee à l'entour de Boue lee Snee fort soin, ste autre plue pres, comme sooit bisse, bourge, chasteaux, montagnes et autres semblables choses desquesses Sous desiretz sçanoir se songueure, et semblablement les transfer, Boire de foutes les chofes notables qui sont à l'entour de Bous les pounant disconer, saguesse industrie plusieure possonne tiendront pour incroyable et impossible, qu'aute la Seut @ le dit Graphometre l'on puisse mesurer les songueure et traussée de chose motable encorte (glice fovent fort escartete les unes des autres sans en approcherplue pret, pour ce faire Boue planterez le baston et appliquerez le Graphometre de flue au lieu eminent sue dit, seguel sieu est marqué à sa figure suiuante A, qui soa le sicu de premiére station, e aprèce auoir recognu By aute lieu à coste de Boue pour Boue servir de seconde station, duquel Boue puissiez aussi Soir toutes les choses sue dites, leques lieu est marque à sadite figure B, qui sera se poinct de seconde station, au gl Boue transporterezs Obsernate quand il sera tempe et Bisbez sedit B, au traube des pinnules de l'alidade de statione saguesse doit demeur de forme en ce mesme e stat. Duis Bous tournotes doucement l'a-(inj

Sidade mobile tant que puissiez Boirparles trous ou refentes de ses pinnuses, le premier licu de remarque dont Boue Boulez sçauoir sa distance, comme sooit Sy chasteau assez essongné, basty au sommet d'Sne haute montagne cotte à la figure E, icy boue appliguerez le Paporte dessue la signe de Statione tirec dessue le papie ainsi qu'il est enseigné, et mettrez la signe graduce de sa reigle de sue pareil ægre du Happorteur que s'est trounce la signe fidutiesse de l'asidate mobile audemy cocle te l'Obsouateur & Sisant. le suedit E, e tirerez une signe le song de sa reigle des. sue st papier: Duie Boue Bistotz par au traute des pinnules de sadite asidade mobile En autre sieu nota ble cotte à la figure C, et notéez le regré woisé par ladite alidate autemy coclete l'Obsouateur: et conduirez sa reigledessue parcis degré du Rapporteur e tirdez une signe se song d'icesse de sue le papid. Doue deutz estre icy aducty que toutes ses fois que Boue Siftez par le pinnules de l'alidade mobile (glque chose de remarque que Boue Boudrez mettre En dessain, boue recognoistrez au demy cocle de l'Obsouatour se degré ou partie de degré dessue segues l'alidade son arrestee, d'autant gu'il est de

besoin mettre à chacune sois sa reigle de sus pareis degré du Papporteur, et tirer autant de signes au dessain, ce qui n'est besoin repeter pour briefueté. Done Sistetz donc encorte Sy autre sieu par au trauce des pinnulce de sadite asidade marqué à sa figure D, et fébez le semblable de toue see autre sieux cottez à sadité figure, et pareissement de fouter see autite choste notables que boue pourrez boir et discond du sieu de premiere station. A par ainsisisé foutcolce chosce sueditce, bouesentrez s'Obsernate du sicu de premice station, et se transportetz au sicu de seconde station, et semblablement le Hamorteur, et mettrez Sne margue de Nue sedit A, d'Sne branche d'arbre ou By baston, affin de discond le sieu, @ comptété & fi assaul de A, audit B, par pas ou autres mesurte Busgairte l'espace qui sée à l'By insque à l'autte: 4 d'autant que boue autz trouné à sadite 'espace le nombre à aux ane buit pac, et que sa reigle me contient tant de parties ou degrez, bouis fébez Sassoir en certe operation chacun ægre de sadite reigle deux pae, partant see 208. pae ne reuiendront qu'à cent quatre degrez: Cela fait Boue ioindrez la signe graduce de sa reigle, le song de sa signe dec stations (sanc faire Barier le Paporteur de sonsieu) et cotterez Son poinct en icesse signe au droict du cet quatriesme degréguiscoa le sieu de seconde station au dessain, dessue segues Boue posterez se 20 apporteur, de mode que se centre d'icesuy soit au droict dudict B, et soit diametre le song de sa signe que se bout marqué R, soit tourné Bere A, s'Obsernateur ainsi dressé au poinct B, bouc fournéez se bout de la partie de ptre de l'alidade de statione Swe A, premide station et Siferez sedit A, par ses pinnusce d'icesse, et wit demeuren fome sadite asidade en ce mesme estat. Duie Souce conduirez doucement s'asidade mobile tant que Sous-puissiez Boir par ses trous ou refentes de ses pinnulee, sa premiée chose notable que boue auez Siste de A, qui est cotte E, à la figure, et recognoistres audemy coclede l'Obsonation ques degré est couppépar sadite asidade, et mettrez sa reigle dessue pareis degrédu Rapporteur et tirerez une signe se song d'icelle de ssue le papies qui soa la signe B, E, et le sieu ou la signe A, E, soa voisce par la dite signe B, E, la soa sa Braye assiette de sa chose cottee E, Soue conduirezderechef l'alidade mobile et Sissez par see pinnusee d'icesse by autre sien cotté à la figure C, et post-

265

rez sa reigle dessue parcis degré du L'apporteur, et tiresez sinc signe comme il est enseigné, et seuz se semblable de tous se autres sieux de remargue cottez à
sa sigure, se sisant ainsi l'on apres l'autre, par ses
pinnules de l'alidade mobile, et sembsablement tous
ses sieux notables que sous pourrez disconer à l'entour du seu ou sea posé l'Obsenateur, et se poinct
ou s'entrevoiseront ses signes au dessein, sa sea se
sray sieu et assiste de sa chose siste.

Pour scauoir par le moyen de la reigle gradute les distances et songueurs des choses motables cydenam bisec et mises en dessein.

Chapitre iiij.

Le distances prise des choses motables se guesses ont cydenant esté bisces de A, et de B, premise et seconde station, il est reguis auparanant que sener le Papporteur du poinct B, au dessein, de mettre sa reigle graduce se sont de chaeune de signes (l'une après l'autre) tirets dudit B, et cottoez se par ses signes sirets de A, et par, se moyen de sadite par ses signes sirets de A, et par, se moyen de sadite

reigle boue cognoisfrez les distance qu'il y aura de. puie B. inequee à chacune des choses de remarque que Boue autz cydenant Bifees. Comme scoit par exemple la ligne, B, E, qui GL la premiére chofe cydeuant cottet tant à la sigure qu'au dessein, estant donc sa reigse se song de sa signe B, E, saquesse se trouue woiset par la ligne A, E, au droit du degré monante cinquiesme, boue pounez donc dire asseurement que repuie B, insquée à E, Est le nombre de cent monante pac, à deux pac pour chacun degré : Sous postrez auffi sa reigle se song de sa signe B,C, et se degré de sa reigse coisee par sa signe A, C, Boue sera cognoistre sa quantité de pas qu'il y aura depuis B, insques audit C. Or est il q la reigle se troune moiset par ladite ligne au droict du ægre septante et neusiesme, is Est tonc pour certain que depuie B, ine que audit C, En le nombre de cent cinquante et buiet pac. Plus bous mettrez la reigle le long de la ligne B, D, e le degréde sa reigse coisé par la signe A, D, fera aussi cognoistre la distance qu'il y aura depuie B, infquee andit D, Soue ferez le femblable de foutee lee autres signée tirete au dessein du sicu de séconde station, & aprèc si Boue Boulez scauoir see distances.

depuie A, ineque à chacune des suedites choses, Cone senerez se Happorteur du sien de seconde station, et le poserez de rechef au poinct A, en sa mesme sorte qu'il estoit cy deuant, puis Sous conduirez la reigle et la joindrez premierement le song de la signe A, E, et se degré de sadite reigse woisé par sa signe B, E, fera cognoistre la disfance qu'il y aura depuie A, iusque audit E, or En il que la reigle se trouve voiset par ladite ligne au degré octante et cinquiesme: par quoy boue pounez estre asteuré que cepuie A, infque à E, est le nombre de cent septante par, puis Couc ioindrez sa reigse se song de sa signe A, C, sa-Gle se troune aussi woiset par la ligne B,C, au degré soivante troisiesme, qui fait cognoistre que depuie A, ineque andit C, El le nombre de cen bingt e fix pac : par ceste mesme pratigue Boue pourrez sçanoir les longueurs de toutes les choses motables que Sous aurez Sistes e miste En dessein.


Declaration

Comment s'on pourra mesurer ses sazgeure et nauersee des songueure cydenant prises e Sistere du sieu de premiere et seconde station.

Chapitre V.

Ous autz entendu comme l'on peut prendre afez facilemer aucc le Graphoment les songueurs et distance de toute le chosce motable que Boue pouutz auoir Beute et discernece fant du sieude premitre que seconde station, il est auffi conuenable d'enseigner à mesures es prendre se sargeure de soutee see sustifics choses, ses alle Bous aurez mises en dessein. Pour ce saire bone separerez sa reigle graduce d'auec se Mapportsur, et appliquerez se bout perce d'icesse qui s'attache audit Happorteur) de ssue s'En dec heur cottez au dessein pour l'Ene dec sue dite chofte:comme stroit par exemple le poinet L, marque au dessein, ou s'un des autres lieux à Sostre Sosonté: Duis Bous conduirez sadit reigle et mettres la ligne graduce d'icelle des sue l'Endes autres lieur, auffi cotté audit dessein, comme servit F, sanc que se bout percé de sadite reigse parte de de Nue L: Duis

boue compterez affine la reigle le nombre des degrezquise trountra enne sadite L, & F, or est isque Soue autz tronné à sadité teauerfe se nombre de seplante et ment ægrez, qui Sone enfeigne que l'espace qui est entre L, et sadite F, est de cent anguante et huict pac. Dour lee nauerste des autres sieux cottez audit dessein, Soue posterez comme is Est enseigne se bout percéde sarcigle de sue l'En d'iceup, et sa signe siduaesse kadite reigle de sue l'En de autre, se gl gue boudrez, et se nombre de degrez qui se trounera entre see deux, comprie de flue la reigse, boue sera cognoistre la inste espace qui soa de l'on à l'autre, L cestemesme prati g, en posant tousioure se bout pce de la reigle des sue l'on de heur cottez audit de l'ein, et la ligne graduce d'icesse iointe de sur l'En de autre heur, les prenant ainsi deux à deux d'Ent intessection ælignee à l'autre, il est tressacile de sçauoir promptement & lignedroiete, sea mesurte de toutes sea trauerfee des choses, des quesses le mesureur aura prie see s'nigueure, sanc ste Sister du sien de premiere my seconde station. Soue auez icy la figure & laquesse se boid ce qui Est cyde sue enseigné.




Du Graphometre. 31 2amaniere de faire cartes Geographiques de telle grandeur et estendue de paie, que Soudra se Geographe.

Chapitre Sj.

Pres auoir enseigné à prendre see songueure e semblabsement see trauersee de plusieure chosee motable cydenant mise En dessein, et que boue ayez Bosonte de faire sa description de toute sa Prouince, Soue se pounez faire par sa pratigue cydenant enseignee. Dosez se cae que sa figure cy deuant soit. se commencement de sa description que bousez faire: Soue autz icy à consideren de ques costé Soue Sousez augmenter sedit dessein, car pour toute sa description gue boue ferez, boue n'estee subjet fant que ceste operation soit sinie de plue compter musse espace d's ne station à l'autze, d'autant que bous- auez toutes see mesure et espace de chose motable cottee à sadité figure: partant boue pounez poser l'Obseruateur de sue guel poinct cotté à la figure que boudrez: posts se donc de ssue l'En de poincie qui Soue puisse seruix de premiere station, comme seroit E,

cotté à la figure, auguel heu Boue transporterez et appliquerez l'Observateur dessur le baston, puie Soue fournerez le bout senestre de l'alidade des statione Bere (Bydee autree heur, comme servit F, Bisant sadite F, par see pinnusce d'icesse, qui bouc serniza de seconde station, et duquel hen Boue puissiez discerner toute le chose motable que Sous autzdt mountandt somnertee, et sadite alidade wit demeurer ferme en cest estat: Boue appliquerez aussi se 2 apportair de Nue E, cotte au de Nein, et le bout du Diametre marque S, soit Bere F: Duie Boue conduirez l'alidade mobile et Siferez par les pinnules d'icesse l'ont de choste motable que bout autz de mountain descountett, soit denant on à costé de Soue-, commençant de devire assant Bere senestre, ou de senestre Bere de gire, cela n'importe, e ce par la mesme pratique que Soue autz cydenant fait de A, premiere Station, et nierez One ligne le long de la reigle au dessein pour chacunt de choste sue dicte, et aprece se auoir foutce Bisete s'Bnt après s'autre du poinct E, Boue transporterez l'Obsernatur de fine F, sanc subjection de compter & assant d'E, à sadité F, l'espace de l'Gn à l'autte: car auparauant que le-拉色生

uer le Papporte de E, poserez sa signe graduce de sa reigle dessue F, au dessein, et see degrez de sadite reigle comprie entre E, & ladite F, Boue enseigneront sadite espace à raison de deux pac pour chacun degré. Duie boue senerez se Happorteur de E, est poserez que le centre d'icesuy soit au poincf F, et se bout d'icesuy marque R, deute E, et tournéez le bout de etre de l'alidade des stations Sie E, et Sistez sedit E, par see pinnusée d'icesse, saquesse voit demeurer fomt En cest estat: cesa fait Boue Siserez par see pinnuse de l'alidade mobile toutee le sue dite chose l'ont aprece l'autre, que bouc auez n'aguerece bisece d'E, et tirerez autant de signes le song de sa reigle de sue se papier, et à l'interséction des lignes cydenant tirets d'E, sera se sieu et assiette de sa chose Sisce par see pinnusce de l'alidade mobile, et cotterez chacune interfection des dites lignes par une settre, comme par cydeudt d'A, et de B, et comterez iuf ge à la fin de ceste obseruation deux pas pour chacun degré de sa reigse, d'autant qu'en l'espace d'entre se deux statione A, et B, ont esté comptez chacun pour autant : il faut aussi par conseguent que see ægrez qui se nouneront; tant any lignes des longueurs que trancrés, soient comptez chacun de mesme balleur, continual ainsi, boue pourrez adiouster à bostre dessein fant de paie gue boue boudrez. Quant aux autres observatione gue boue boudrez faire cy après auec le Graphometre boue pourrez faire baloir les degrez de la reigle gui soont comptez pour l'espace d'entre se de deux statione, inegues à douze ou guinze pas pour chacun degré, selon g sa mesure que pretendez faire sera grande ou petite, et comterez se de degrez de signée tant de songueure que transser de sembsable balleur. La signire sait boir ce qui est exassime enseigné.



Comme ses grandes songueurs ou distantce peuvent estre mesurece auce se Braphomene d'aussi soing gue s'œis pourra iuger.

Chapitre Sij.

7 2 a esté exceuant enseigné à prendre et mesurer aute le Graphometre les moyennes longueurs otrauoste d'icesse : Il faut aussi par la mesme pratique enstigner à mesurer see sort songue distance car si Sour Sour trountz En Snt campagnt ou aute heu t-Fant garny & Softre Graphometre, & Soue Soyez En chasteau ou autre édifice fort essoigné de Boue, toutes sois Bous auez Bosonté de sçauoir sa distance qui est æpuie le hou ou boue estre insquee auoit coifice, it n'enseigne iey à prendre gu'sne seule songué S'autant que le mesureur est assez instruit au chapitre preadent, comme il En peut prendre plusieure) maie c'est afin de briefueté. Or est il que Boue estat En sicu eminent, comme sooit au poinct A, cotte à sa figure suinante qui soa licu de premite station à la figure, et Boue Boulez mesurer la distance qu'il y a repuie scoit A, insquée à s'édifice sue dit, seguel est

cotté à la figure D, pour ce faire boue appliquéez l'Observation dessue le baiton, et plantetz le dit ba-Ston au poinct A, & d'autant que la songuéur que pretendez mesurer est fort grande, il est aussi requie que l'espaced'entre les stations soit assez songue, autrement les pointes des anglés faites par les lignes tirete au dessein scoient trop aigute, de sorte que ses poincte de l'intérfection des ditte signes sooit incer. tain et difficile à inger: Boue cognoistrez donc Sy autre lieu à costé de Soue, pour Soue souir de séconde station (affez efloigne du licu ou foa pose l'Obsourteir à cause que ceste mesure est grande) seguessieu En marque à la sigure B, et au & Sein G, et d'autant que l'espace d'A, audit B, est songue et difficise à mesurte par pac, toiste ou autite mesurte Susgairte, à cause des eaux et inegalité du lieu, pour releuer le mesur de ceste peine, Sous Sous souirez en ceste operation d'Ent troisiesme station, faisant en ceste manice: Soue noterez By autre poinct de flue la tort du mesme costé que boue autz recogneu le lieu de se condesfation, toutce sois plus en arrivé e plus proched' A, augues sui Soue puissiez transporter s'Ob-Souattur, et compter par pas ou autres mesures l'e-

spaced'A, inegues audit sicu, segues est marqué à sa figure C, et au dessein H, cela faict Bous addresserez le bout senestre de l'alidace des stations deuce B, seconcestation, et Bisbez ledit B, par sce pinnusce d'icesse, saguesse demeurosa forme en cest estat: Duice Soue irez au Papporteur, et l'appliquéez dessue la signe des stations tires sur le papier, de sorte que le centre d'icesuy soit au droiet du poinct F, cotte à sadite signe, e se bout de son diament margué S, soit œucos. G, En après Bous Bistotz par se pinnuse de l'alidade mobile D, cotté audit édifice, et motivez se degré au demy circle coupé par sadite asidate, et mettrez sa reigle de Nue parcis degré du Happortair e tiresez une ligne saguesse est cottee au dessein F, I, puie sanc faire Barier l'alidade des Statione, Boue tournoez l'alidade mobile, et Bisocz par se pinnules C, cotté pour troisies me station, et cotterez se degré au demy cocse coupé par sadite assdade, puie boux fournéez sartigse tant que se petit bout d'iæsse, qui est à l'autre costé du centre, soit de suc parcifoegre, et tirbez Bue signe le song de sa reigse, saguesse son au dessein F, H, cesa fait, Boue transporterez l'Obsoluateur au lieu cotté C, et comptoez en al-

Sant d'A, audit C, par foiste, pac ou autre mesurec l'espace qui soa entre iceur. Te parce qu'il s'est fronnéentre A, et ledit C, le nombre de quatre cone dis pac, et que la reigle ne contient fant de mesures on degrez: Bouc foez Baloir En etste obsoluation chacun degré de sa reigle din pas: partant ses quatre cens dis pas ne reniendront qu'à quarante et En degré. Or auparanant que seud se L'apporteur du poinct F, Soue mettrez sa reigle se song de sa signe F, H, et au droict du quarante et bniesme ægre de sadite reigle Soue cotterez se poinct H, à sadite signe, puie Soue seucez ledit Happorturdu poinct F, et l'aplique ez defsue sadite H, de sorte que se centre d'icesuy soit instement au droict de H, et se bout du diametre marque R, soit tourné Boe F, l'Obsesuateur posé au poinct C, et le 2 apportair au poinct H, Boue tournotz le bout deptre de l'alidade dec Matione deutre A, et Sisterez sedit A par ste pinnusce d'icesse, saguesse wit demeurer fome en cepoinct: puis Bous conduirez l'alidade mobile, et biferez par autautre de fee pinnulee B, seconde station, et cotterez le degré au demy cerclede l'Obsernatur, et mettrez la reigledessuc pareil ægredu Happorthu, et tirerez bne ligne au

dessein, et le licu ou la signe F, G, sera voisee par la ugne H,G, sa sera le Bray list de la seconde station. Cela fait Boue transporterez s'Obsernateur dessue B, et l'applique rez dessue le baston, puie Soue tournerez le bout depetre de l'alidade des stations deuers. A, Sifant ledit A, par lee pinnulee d'icesse, et demenrera ferme en cest estat: Boue prendrez au Ni le Happorteur et le poserez aupoinct G, de maniere que le bout d'icesup cotté R, soit fourné deucre F, aprec cesa Sous conduirez l'alidade mobile sans faire Barier l'autre alidade de son lieu, et Biserez par see troue ou refentee de see pinnusce D, cotte au Chasteau sue dit, e noterez ausi se degré au demy cerest coupé par ladite alidade, et mettrez la reigle de flue parcisdegre du Paporteur, et firerez Bine ligne au de ffein, laquelle est marquee G, I, et le sieu ou sadite signe sera coiset par la ligne F,I, Soue sera cognoistre par les &grez de la reigle la distance qui sera depuie B, insques à D, et parcissement depuie A, ineque au mesme D. It d'autant que la signe G,I, contient de songué ce bingt et troie degrez de sa reigle, is est donc pour certain que depuie B, infquee à D, est le nombre de mis deux cone trente par, à dix par pour chacun degré : Il le troune

degrez de songueur, parquoy Boue pourrez estretres assente que depuis A, ineques audit D sont mistrois cens pas, en après Bous mettrez sa reigle se song la signe G, F, saguesse se trouue auoir de songueur soi pante e guatre degrez qui fait entendre que depuis B, insques audit A, est se mombre de si cense guarante pas, qui est s'espace d'entre se deux stations. Dous auez icy sa sigure, qui Bous fait Boir ce qui est contenu en ce chapitre.

e of the



Ju Graphometre. 43

Pour mesurer sa hauteur des choses remarguablee, que noue discernerone au dessue
re nostre horizon, combién qu'esse soient soin re
mone, et premierement, d'une tour bastie en
campaigne rase.

Chapitre Bij.

2 Bone a esté cydenant enseigné à mesurer soutes sortes de songueure, et sémblablement les tranésses des choses qui se pennent discerner, il faut
aussi par mesme moyen enseigner s'industrie de
mesurer se choses essence au dessue du plan horizontal de la terre. Car si Enhomme se troune aux
champe garny de son Graphometre, et il Boid quelque edistice assez soing de suy, duques is dessire seauoir
la hauteur, ce qu'il ne peut que premierement il n'aye
prie sa distance par sa pratique cydenant enseignee,
à seauoir, depuie se sieu ou sera posé s'Obsernateur
dessue se baston, inequee à sa tour sue dite, se pied de
saguesse se troune en mesme hauteur, et au nyuéau
qu'est se pied du mesureur. Or est is que se sui auques est posé se Graphometre, est marqué à sa figure

fuyuante E. Doue autz icy à tourner sedit instrume dessue son pied, le mettant Berticassement, de sorte que se demp cocle d'icesup soit au dessuc Bere se Zenith, et l'assoade de statione mise à nyueau par le moyen du perpendicle qui est attaché p le dessoue, puie Boue Bifchtz par ste pinnuste de sadit alidade F, cottet à sadité four, et demeurera fome sa sue dite assdat En cest estat, cesa fait Sour prendrez le Happortur et l'appliquéez de Nue le papier comme il est cydeuant enseigne) au lieu marque I, au dessein, puis Boue mettrez sa signe graduce de sa reigle dessue se premier degré d'icelup et tirerez une ligne le long de la reigle de Nuc le papier, saguesse son dite signe borizontale, on ligne de myucan, En premant see hauteure et profondure: It d'autant que boue autz trouné par l'obsernation precedente que æpnie E, augues Est posé l'Obsernateur, ineques à F, cottet au pied à sa tour, est la quantité de trois cens soipante et deux pac, stequeic-touc comptez à raison de quatre pac pour chacun degréte la reigle ne reniendront qu'à cet Bingt et troie degrez: parquoy Boue ioindrez sadite reigle le song à la signe (sanc faire Barier le Papportant de son sien et audroict du cent bingt et troi-

siesme ægre d'icesse, Boue foez une motte à sadite Ligne qui foa K, puis Bous conduirez l'alidate mobist, et bisterez par le trantre de ste pinnusee la cime te sa four motte, G, et cotterez se degré coupé au demy cercle de l'Observate parsadite alidade et mettrez sa reigse dessue parcis ægre du Papporteur, et tirerez une signe saguesse est cotte I, L, cesa fait Boue. seutrez se Paporteur du poinct I, et postrez sa signe graduce de sa reigle de suc le monanties me degré d'icesuy, est mettrez de Nue sa signe horizontale tal que se centre d'icesup soit au droict du poinct, K, et son dia metre le song de sadite signe, q'se bout marqueR, soit Sobe I, puie Soue fixerez Sne signe le song de sa reigse, qui soa K, L, saguesse sera Sn angle orthogonne aute lasigne borizontale au point K, It d'autant que Boue trountz depuie K, insquee à sadite L, sa quantité de Singt et Sy regre comprie de sue la reigle : il est donc tresmanifeste que la sue dite four a de hauteur octante et quatre pac, que contient sadite signe K, L, qui fera autc ste deux autres lignes se triangle orthogonne I,K,L, qui est equiangle aucc se grand triangle, E, F, G, leguel noue imaginone estre faict & ceste operation. Il est wine facile de prounter par demonstraof in

tion mathematique que se petit triangse I, K, L, est equiangle au triangle, E, F, G : car le coste I, L, a esté fait proportionnes au costé E, G, E, donnant audit costé I, L, autant de degrez de sa reigle comme se costé E,G,a de mésurte busgairee, qui sont en cest endroit autant & pac:et l'angle I, a esté faict egal à l'angle E, C l'angle F, egal à l'angle K. Donc suyuant une demonstration mathematique faite par cyduant, ily aura tesse proportion du costé E,G, au costé I,L, comme il y aura du coste G,F, au coste K,L.Or est-il ainsigue le nombre de par qui est en E, F, est compté à raison de quatre pac, pour chacun de degrez qui sont En I, K, parguoy le nombre de pae qui soa & F, G, soa semblablement compté à quatre pac pour chacun tegré, qui se trouvera & sa signe K, L. Done pountz boix & la figure presente æqui est cy dessue enseigné.



Le moyen pour mesurer sa bauteur d'En edifice basty és sa cime d'Enc baute montaigne et sembsabsement, sa bauteur de sadite montaigne.

Chapitre is.

Out auone enseignése moyen de mesurer auec se Braphometre sa hauteur d'une tour bastie en une plaine, se pied de saguesse s'est troune instement à

la hauteux et mesme nyueau que le pied du mesureur, il connient aussi enseigner la manide de mesures par la mesme pratique la bauteur d'By autre edifice basty au de flue de la cime d'one haute montaigne, se pied dugues est cotte à sa figure suinante D.Ox premier que pounoir prendre sadite hauteur, il faut En auoir price la distance, comme il est enseigné, à sçanoir, depuie le licu ou sera posé l'Obsoluateur, insgute audit D. Soue planticez donc le baston, et postrez l'Obsauateur dessue En sieu eminent marque à la figure A, et mettrez sedit Obsernatur Boticalement que la ligne fidutielle de l'alidade de statione. soit à nyucau, e tournéez le bout senestre d'icesse alidade Bere la montaigne droit au de Noue de D, e la Bi ferez par au traude de fee pinnulee, et doit demeurer ferme sadite asidate En ce poinct : Puie Boue appliquerez se Happorteur de flue sa fucisse à papier, comme cydenant, e mettrez la ligne de la reigle dessue se commencement du premier degré du costé marqué S, et tirerez Sne ligne au papier le song de sa reigle, saquelle sera dite signe horizontale : et le lieu ou est posé se L'apporteur est marqué au dessein I, Zy aprèce Cous conduirez l'alidade mobile, la haussant et bais-Jane.

fant fant que Sous puissiez Boirpar ses refentes de sce pinnusce D, cotte au pied du bastiment qui est aussi la cime de sa montagne, et cotterez se degré au demy cocle de l'Obsernateur, couppé par sadite asse dade, et mettrez sa reigse graduce de Nue parcis degré du Happorte, et tirerez au dessein sa signe I, K, puie Bone conduirez ærechef l'alidade mobile sanc faire Barier l'autre alidade, et Siferez par see pinnulte sa 'cime ou poincte de sa tour marquee E, et cotterez se degré au demy cecle de l'Observateur, et mettrez sa reigle de Nue parcis degré dudit Happorteur, et tirerez au dessein sa segne I, L. Or est-is que bouc auez roune & prenant sa distance d'A, à D, se mombre de guatre cene bingt pas sesquele seront comptez En ceste operation à raison requatre pas pour chaeun degré de la reigle, et see quatre cene Bingt pacreniendront à cent ang degrez : puie boue mettrez sa reigse dessue sa signe I, K, et au droiet du eent einguiesme degré Boue serez sa marque K, et seuerez se Happorteur du poinct I, et mettrez sa signe fiduciesse de sa reigle dessur se monantiesme degré d'icelup, qui sera ferme dessue sedit degré, et condui-

rez son diametre le song de sa signe, insquer à ce que sa reigse soit paruenue au poinct K, Clore Sous tirerez Gne ligne le song de sadite reigle saguesse, fera Bis angle orthogonne auec la signe horizontale au poinct O. Darguoy & comptantste degrez de sa reigse qui se troundont le song de sa signe O, K, Soucenseigneront de combien sa montaigne est esseuce au de Jue de la ligne borizontale, et semblablement la ame de sa four. Or est-isque sadite signe se troune woiset par sa signe I, K, au degré trente et fuictiesme, qui boue enseigne que sa hauteur de sa montaigne contient cent anguante et deux pas sadite signe se trouneaussi woiset par la signe I, L, cime de sa four au degré anguante et einguiesme de sadite reigle qui sont die sept degretz pour la hauteur de sa tour : foue sefquele degrez comptez ensemble reuitmein à deux cene bingt pas que la cime de la four En effence au dessue du plan de la fore, ou Wa Cynt horizontale, à scauoir pour la hauturde la montaigne cent anguante et deux pac: e pour la bauteur de la four soipante et fuiet pac. Dar ceste manist boue pourrez mesurer toutes ste choste notables, tant cesses qui se trountDu Graphometre.

51

ront En sie de plaine, que cesses qui soont en costinec et au dessue ce plue bauter montaigne, see pouuant disconer. Insuit sa sigure du present Chapitre.



Declaration

52

Comment s'on doit mesurer sa bauteur d'une four bastic entre de montaigne Gue sa fre bac, se pied re saguesse est beaucoup plue bacque se sui, ou est posé s'Obscouateur, et sa cime d'i-cesse plue baute.

Chapitre e.

Lous auone cycenant enseigné à mesurer sa hauteur d'Enc tour bastie en lieu ce plaine, et semblablement d'En autre évisie construit à la cime d'Ence fiaute montaigne, il saut aussi par mesme moren enseigner à mesurer la banteur d'Ence en Ene Basse tree basse en lieu assez dissicile toute sois son en peut prendre sa hauteur, après en auoir pris sa distance, sçanoir est depuis le sieu ou séa posé l'Obséduateur dessur le sois son insegnée à la tour susdite: le sieu ou est posé l'Obséduateur est marque à la figure suinante E, pour mesurer donc Ene tesse hauteur Bous tournéez s'instrument dessur le basson le mettant Berticalement que l'alidate de statione soit à nyueau et le cemp cécle d'icesse soit au dessur ses le Tenit, puis Sous tournéez se

bout senestre de ladite alidade Swe la four, et Sissez par see pinnuses d'icesse F, cottet à sadite tour, saguesse F, est & mesme hauteur que s'œis du mesureur, et dem curco a forme la dite alidade En cest estat: Duie Soue tirotz la ligne de statione de Nue le papier, qui soa dite signe horizontale en mesurant see hauteure, e appliquerez le Happorteur de Nue, que son centre foit au droict du poinct I, et son diametre soit le song de sadite ligne, et se bout marque S, sait tourné Sibe N, En après Sous fournitz l'alidade mobile Sissotz par se pinnuse d'icesse se pied de sa four, marque H, et notoez se tegré au temp cocle de l'Obsenateur, et mettrez sa reigle dessus parcis degré du Happorteur, et tirbez au dessein saligne I, H, Bone conduirez de recht s'asidade mobile (fanc faire Barier l'autre alidade) et Bistotz par se pinnules la cime de la four marquet G, et cottoez aussi le tegré au temp cocle coupé par la. dite alidade et mettrez sa reigse dessue parcis ægré du Papporteur et tircoez au dessein sa signe I, L. Tt d'autant qu'il s'est trouve depuie l'Obsesua tur inague à F, cottet à la tour le nombre de six cene douze pae, et g la reigle ne contient tant de par-

tice ou degrez, Boue foez Basoir & ceste operation chacun degré de sadite reigse quatre pas et ses 612. pae ne reniendront qu'à 153 degrez. Or auparauant que seut le De apport Eur du poinct I, Sous metnez la reigle le song de la signe horizontale e au droict du 153. degré Boue férez la notte N, puie Boue leutrez se L'apporteur du poinct I, et l'applequétz de flue saditchegne que le centre d'iceluy soit au poinct N, et son diametre le song de sa signe que se bout marque R, soit fourné Bése I, et mettrez la reigle de sue le monanticfme ægre d'icelup, et tir wez & ne ligne le long de sa reigle, saguesse fera By angle orthogonne aucc sa signe horizontale au poinct N, sa signe ainsi tiree woistra see deux autre signe e I, H, et I, L, par se mopen de liquelle et auce la reigle Boue cognoistrez la. Sauteur de sa tour, fant ce qui est au dessoue de sa signe Sorizontale qui ce qui est esseucan de ssue, parta Bouc mettrez le bout proce de la reigle de flue H, au de ffein, et la ligne fidutielle d'icelle dessue L, laquelle passera par le poinct N, qui Bous enstignera par la quanti. té des ægrez qui se trounwont entre H, et sadite L, sa bautant de sa four que dite. It d'autant que bouc autz trouné depuie H, ineques à N, onze degrez de la

reigse, il s'ensuit aussi que apuie H, pied de sa tour, inequee à F, som quarante et quatre pac: Soue trounez aussi depuie sadite N, inequee à L, die degrez et demy qui boue enseignent que depuie F, inequite à G, cime de la tour, sont quazante deux pac, tessement que sa bauteur totasede sadite four, est de quatre bingte six pac. Sous pourrez dire que sa tour sue dite est sarge par le pied et aigut par sa poincte, et que sa mesure depuie F, insquée à G, soois fausse, mais se remede & œcy est gut boue prendrez sa grosseur de sadite tour, et biserez par ste pinnuste de l'asidade mobile ste deux coine d'icesse s'entre, tant de sa premiere que séconde station: or est-il que sous auez trouve que sadite four a de grofflur douze pat, qui Bassent troit Tegrez de sa reigle, Soue tircoez Sne signe parasesse à sa signe H, L, tirant Stoc I, distante d'En degré et demy, et se licu ou esse coif sa sa signe I, L, Souc enfeignera combién sa signe parasesse est plue proche que sa signe H, L, et se sicu ou esse soa coiste par sa signe I, I, féba cognoistre sa Braye distance depuie l'Obsoluateux insquée à sadite cime. Insuit sa figure du present Chapitre.



Le moien & Sesigner le plan d'Sne Sille ou forteresse, grosseur à bouleuart, songueur à courtine, et generalement toutes les choses motables qui sont au dédanc à sa forteresse, que se mésureur pourra dicerner du sieu ou sera planté s'Obsernateur. Chapitre, & j.

Doge auoixenseigné à mesurer les songeure, e pareissement ses bauteure et prosendeure, il est

bon d'enseigner la maniere de designer et portraire de sue le papier le plan d'une Bisse ou forteresse, Boire d'auffi soin que s'ais pourra inger, et hore le danger du canon. Dour faire donc telle chofe boue choisitez En sieu esseué de sue que sque cosine ou montaigne, duquel Boue puissiez Boir et descouurir la plue part de ce q est au dedanc de la forteresse, et la plue grande partie de fortificatione d'icelle, Boue planterez donc se baston au sicu sue dit, et apliquerez s'Obsernateur cossue sieu est marque à la figure suivante. A. qui serà le lieu de premiere station. Puie Boue recognoistrez En autre sieu à coste de Boue pour servir de seconde station, lequel Bous-moterez par une berbe ou pierre, ou bien y ferez planter En baston, et doit estre assez essoigne du sieu de premiere station, à cause (d' l'espace des stations in [q'e à la fortere se est fort songue, ce lieu reconu pour seconde station est marque à sadite figure B. Or pour mesurer l'espaced' A, audit B, à cause gu'esse est fort songue, ennuieuse et difficile à mesurer par pas ou autrès mesures Susgaires; à cause de l'inegalité du lieu, pour remedier à tout cela Boue Bferez ich d'une troisiesme station en la miesme maniere Gl Bous est enseigne au Chapitet de gran-

de songueure, et d'autant que sedict B, se trouve à la senestre du mesure, Soue y adresserez aussi se bout senestre de l'alidade de Statione Bifant ledit B, par au traube de pinnulee d'icesse, saguesse dit demeuret fome en cest estat. Puie Boue conduirez l'alipar mobile et bifbez par au traube de fee pinnulee la pointe de l'By des bouleuare de la fortere Me cotté à la figure C. Jey boue tirebez la ligne de statione Tessue le papier, comme boue estes enseigné et appliguéez le Haporteur desque, de mode que le centre d'icesuy soit audroict d'A, cotte à sadit sugne, et son diametre se song d'icesse. Cesa fait boue conduirez sa reigle tant gu'esse soit dessue pareil ægre du Happorte que l'est trounée l'alidade mobile au demy edclote l'Obsoluatour, en Bisant C, d'A, et tirotez Bne Ligne le song de la reigse dessue le papier, qui soa A, C, au de Nein, Boue conduirez de rechef l'alidade mo bilt, Sisbez par au traube de ste pinnulce le bout te l'orcisson du bouleuart cotté D, et mottos le tegré couppé par la dité alidade au demy cocle de l'Obsonatur, et mettrez la reigle dessue parcil ægre du Happorteur, et tirebez au dessein sa signe A, D, boue Sissort aussi se bout de sa courtine qui fait l'Sy des

costez de sa canonnicot cotté à sa figure E, et moterez auffi le ægre couppe par sadite alidade au demy ctrele de l'Obsernateur, et mettrez sa reigle dessue pareil ægre du Fapportair, etnrerezsa signe A, E, Sous Sisterez encore par ses pinnusce de la mesme alidade l'orcisson de l'autre bouseuart prochain mote F, et cotterez se degré au demy cercle de l'Observa. teur couppé par sadite asidade, et poserez sa reigle Whe parcis degrédu Happortair, et tirerez bne hgne au dessein comme deuant, qui sera la ligne A, F, e ferez le semblable de toutes les extremitez des. autre choste notables de sadité forteresse que boue pourrez discerner du sicu de premiere station : principalement ceur que boudrez mettre & de Nein, Bouc pouvez encore Sister l'autre bout de sadite courtine notte à la figure G, etirerez au dessein sa signe A, G Ayant ainsi Sisé toutes ses parties de sa forteresse l'une après l'autre, et tiré aut de lignes au des sein comme Boue demonstre la figure suinante : et aussigne toute les sue dite choses som faites et conduitee par une mesme pratigue, il n'est besoin ste repeter icy d'auantage, parguoy aprèce auoir Sisé les parties susdites de la forteresse (e semblable-

ment les plus motables edifices qui sont au dans) expremiere station, Soue transporterez l'Observatur au licu de seconde station, touterfoie après awoir mesure l'espace d'entre les deux dites stations, par fine troisiesine station, comme is est dit, Benn que fertz au licu de séconde Station Sous y appliquerezhObsernateur ressue se baston, et tournerez se bout detre de l'alidade des stations Sers A, et Sife. cos sedit A, par se pinnusco d'iasse, et doit demeurce ferme la dite alidade en a mesme estat. Orest-isque Cous autz trougé depuis A, insques audit B, se nombre de sept cene Bingt pac : et que sa reigle me contient tant d'espaces ou mesures, bous serez donc Salloit en ceste operation chacun regre de la reigle sie pac. Partant le sept cene bingt pac ne remendroi t qu'à cons bingt ægrez de sadite reigle. Some serez icx aductty qu'au parauant que seuer le Rapportur d'A, audessein, Boue poserez sa reigle se seng de la Ligne de Hatione, et au droit du cent Singtiefme degre d'icelle boue ferez sa notte B, puie boue strez le Happorturd'A, et le poserez dessue la mesme signe, de maniere que le centre d'iceluy soit au droit de B, et le bout de son diametre marque R, soit

fourné Stor A. Cela fait, Bour conduirez l'alidade mobile et bisotz par les pinnules d'icelle la poincte du bouleuart cotté à la figure C, premiere chose Siset d'A, e cotterez le degré au temp cocle de l'Obseruateur coupé par ladite alidade. Puis Bous irez au Paporteur et conduirez la reigle de sue pareil ægre, et tizwez au æffein sa signe B,C, saguesse sot pour C, D,G, à cause que ladite ligne passepar dessue l'orcilson du bouleuart note à la figure D, et aussi par ressur le bout plue prochain de sa courtine qui fait By coste de la canonnibe cotte G, et le sieu ou see sueditte lignes tirces d'A, soons woisets par la ligne B, E, au cessein, là soa le Bray lucu et assiette de la choft Sifet fant d'A, gue de B, et férez le semblable de toutte les autres lignes tirées cy après audit de Nein. Ce la fait boue bisocz se premier bout de sa courtine notte E, et tirevez au de lein la ligne B, E, laquelle pafse droiet par dessue s'oreisson du second bouleuart cotte I, et semblablement par dessue le bout de la seconde courtine cotté H, qui fait bn costé de la canonnitre du second bouleuart, bous bistet encore par se pinnulce de la suedite alidade la pointe du second bouleuart notte P, et tir wez au de Nein la ligne B, P, et tirbez au de sein sa signe B, F, & apres Bous Siferez ses entremitez du trois ses me bouseuart, et pareilsement foutes ses autres parties de sadite forteresse,
et aussi ses choses plus motables qui sont au dedans
d'ictse, que Bous pourrez disconer, et se tout par sa
mesme pratique cy remant enseignet, à sçanoir que
toutes ses sois que Bous Sissez quelque chose motable par ses pinnuses re l'asidare mobile d'A, et de B,
Sous cottorz au remy cocle re l'Obsonateur se regré couppé par sadite asidade, et mettrez sa reigle dessus pareis degré du L'apporteur, et revez sone signe à
chacune sois au de sein.

Or pour sçauoir se mesurte de membres de sa sorteres se vou de la sorteres se condestation, sant songueur de courtine, grosseur de bouseuart qu'autres choses motables de sadite sous mettrez sa signe graduce de sa reigle dessus deux poincts mottez au dessein, comme soviet L, H, cottez aux deux bouts de sa seconde courtine, e sa guantité de degrez qui se troumba entre L, et sadite H, enseigneront se mombre de pas qui sera d'En bout

de la courtine inequete à l'autre, e d'autant que Sous autz trouné entre L, e sadite H, se nombre de quarante et by degré & demy comprie sur la reigle, Bous pounez estre asseuré que la songueur de la courtine est Le deux ane quarante et neuf pac, boue mettrez auf si sa signe de sadite reigse de sue I,F, cottez au dessein pour les deux oreissone du second bouleuart, et le mombre de degrez qui se trouvera entre sédit I, et F, Boue enseignera semblabsement sa grosseur du bouleuart: et parce que bous autz trouvé entre 1, et sadite F, sa quantité de bingt ægrez et æmp de sa reigle, il est pour certain que la largeur du bouleuart ette cent Bingt frois pas, Bons pounts metter la signe de sadite reigle dessue tele poincte cottez au dessein que Boue Boudrez les prenant ainsi deux à deux, et ses degrez de sa reigse qui se trouveront en. tre iceux Boue enseigneront l'espace et songueur qu'il y aura de l'En inèques à l'autre, en faisare tousioure Cassoir chacun degré de la reigle six pac, ineques à sa fin de ceste operation, d'autant qu'en prenant l'espace d'entre les deux statione ile ont este comptez chacun pour autant.

It s'il eschet gue Boue ne puissiez boix fout le

circuit de la sue dite forteresse de la première et secon-L'Hation, Boue conduirez l'alidade mobile et Biscrez par se pinnusce d'icesse tant d'A, que de B, deux au tree poincte sur la terre à coste de la forteresse assez soing, soit à deptre, soit à senestre seson sa commodité du lieu, et mettrez la reigle comme Boue auez este enseigne dessue parcis degre du Happortour, et trecrez fee Lignee A, R, et B, R, au dessein. Te ne fair mention icy q de deux poincte pour faire nonuelles statione (d'autant que boue en pouvez recognoistre par ceste mesme pratique tant qu'il suffica pour mesurer fout le circuit de sadite forteresse:) see que le sont. mottez à sa figure R, S. Darguoy après auoir Bifé de sa premiere et seconde station fout ce que Sous autz peu discerner de la forteresse, Sous transporterez l'Observateur dessue sadite R, et l'accommoderez dessue le baston comme boue este enseigné, sane subicction de compter en assant de B, à sadite R, l'espace qui sera de l'Sn à l'autre. Car en posant sa ligne graduce de sa reigse dessue B, et R, au dessein, sadite reigle boue enseignera sa quantité de pac qu'il y aura depuie B, insquee à R. Or est isque Sous auez trouvé en sadite espace le mombre de cent frente et mont

et neufægrezæ la reigle gui Soue enseigne gue æ B, inequée à R, & le nombre de fuiet cene trente e quatre pae, à sie pae pour chacun degré, estant l'Obsiduatiur posé au poinct R, boue tournéez se bout senestre de l'alidade des stations Bibe S, quatriesme station, et Sissez sadite S, par se pinnusco d'icesse, saguesse demeurera fome sy cest estat, puie boue conduirez l'alidade mobile et biséte par se pinnulce fouter se autres parties de la forteresse que boue pourrez beoir et disconerte R, et S, En la mesme manice que boue auez cydeuant faict d'A, et de B, o s'il reste que sque partie de sadite fortoesse qui ne puisse stre Seue de Hatione R, et S, Soue motterez d'autre lieur & la manice exdeuant pour Soue souir de statione, auequele Soue puissitz transporter l'Obsenatiur et deeguele boue puissiez boir s'il se peut le reste à la fortibesse: après auoir mesuré toutes les parties de ladite forteresse, Sous forme. rez Sostre dessein, faisat en ceste manibe, Sous tirbez de lignee audit dessein d'En poinct à l'autre, comme sooit d'E à G, cottez aux deux boute de sa premiée courtint, à prendre au poinct de s'intésfection des la gnes tirees des stations, et ladite ligne E, G, sera la

Du Ctaphometre.





Declaration

Comme l'on peut mesurer auec se Graphometre toutes ses parties et membres d'on
bastiment faiet et conduiet par on excessent
Architecte, moyennant que se mesureur ses
puisse discerner.

Chapitre vij.

Le fettoune & dinere heur plusieure beaux e richee bastimene construicte de dinerse maniere, see guele rendent & grande admiration see hommes amateure de bertuch see Boyant, fant pour se bes orden du plain, que pour see beaux ornemene et proportione qui consistent & seur superficie, ayane esté conduite par bone et excessene Architecte, qui fait inciter et desirer aux bertueux d'en retirer see proportione, assignemene et mesures: aux bne pour seur en service de proportione, assignemene et mesures: aux bne pour seur en service d'exemple, et aux autres pour seur contentement: bousant donc mesurer tesses choses selon s'ordinaire sans instrumé is s'y troune beaucoup d'incommodité, d'autant qu'il faut s'aixer d'eschesse ou par autre moyen, et assertie que sur se serve sur compas,

escarre, et plomb, pour en prendre les mesures particulierce : Or pour resentré toutes ces peinte ses suedite amateure, ile s'aiteront de guelque instrument de Geometrie, wont il s'en boit de dinerses fagone, entre leaguele il ne se trouve le pareil ny plus commode pour cest effect que le Graphometre, par sa pratique duques s'on peut facisement mesurer toue see membree particuliere dudit bastiment, tant & satitude que songitude, hauteur et profondur, les pounant difcerner fans subicction d'én approcher, commençant aux membres plus inferieurs assauoir du bassement, du pied destat, à la cimete, puie supuant à la base, colonne, Capiteau, et l'architraut, frist, cornicht, et frontispice, et generalemen toue autres membres gui confistent en la dite (Azchitecture.

Or pour mesurer see partice sue diter du bastiment boue choistrez by seu commode au droiet de l'by des coins du bastiment, saissant entre bous et se dit bastiment tesse espace que berrez estre boy, et que se seu pourra permettre, et appliquerez s'Obseruateur dessue se bastoy au seu sue oit, segues est motte à sa figure A, après cesa bous mettrez sa sugne de l'alidade mobile dessue le monantiesme degré du demy cercle; et tournerez tout l'instrument ensemble fant que Boue puissiez Boir par les pinnus sce de ladite alidade le coin plue proche de Boue cotté à la figure E, puis Sous Siferez par les pinnules de l'alidade de statione (sans que l'instrument se moune de son lieu Bis poinct sur la ferre pour servir de seconde station, qui soit preeque au droiet de s'autre coin dudit bastiment, auguel Boue puissies transporter l'Observatoir quand il sera sempe, et ce sui est cotté à sa figure B, icy boue tirotez de sucse papier la signe de statione, et appliquerez se Happorteur de l'un comme Bout estes cy deuant enfeigne: que le antre d'ialup soit dessus sadite signe au droict d'A, cotte & icelle, et mettrez la ligne graduce de la reigle de sue le monantiesme degré d'iceluy Happorteur, et tir bez au dessein sa ligne A, E. Cesa fait Boue trans portoez l'Obsessuateur dessue B, seconde station, et compterez en assant d'A, audit B, parpiede ou autres mesures l'espace qui soa de l'on à l'autre: et d'autant que boue auez frounc apuie A, inequite audit B, le nombre de cent monante et six piede, Boue mettrez la ligne graduce de la reigle le song de la li-

que de statione au dessein, et au droict du cent monante et siviesme degré d'icesse Boue fébez sa mote B, En aprèc Sour leuerez le Happorteur d'A, et le franfporterez dessue B, de manicot que se centre d'icesur sait au droict & B, et son diametre le song de sadite signe, que le bout d'iceluy marque R, soit tourné Sere A, au de Nein, estant Senu au poinct B, Soue y appliguesez l'Observateur dessue le baston, et tournéez le bout detre de l'alidate de statione Box A, et Bisotz ledit A, par les pinnules d'icelle, saquelle demourtra frome & ce poinct, puis Sous tournerez l'alidade mobile et Biferez par au trauere de fee pinnulee l'autre coin du bastiment moté F, et cotterez le degré au æmy cocle de l'Observateur, et mottrez la ligne de la reigledessur parcis degré du Happorteur, e tirerez au dessein la ligne B, F. Cela fait Boue seuezez s'Obseznatiur de B, et l'appliquerez de sur la ligne de Rations à la figure au droict du portigue du baitiment dessue se poinct C, et Siscrez par les pinnules de l'alidace de statione A, et B, de mode gut A, C, B, soit la signe droicte de Flatione, et deméurera ferme ladite alidade En ce poinct. Or est il que Sous autz trouvé de B, inte que à C, le nombre de monante et

Teux piede: parguoy auparauant gut leute le Happortur de dessue B, au dessein, Boue mettrez la ligne graduce de la reigle le song de la signe de statione du coste marque R, au Happortsur, et au droiet du monante et deupiesme tegré d'icesse boue ferez sa mote C, puie Boue seucrez sedit Mapportair, de dessue B, et l'appliquerez dessue sa mesme signe, que se centre d'icesup soit au droict de C, au dessein, et son diametre se song de sadite signe, que sedit bout marque R, soit Stre A, premiere station, après cesa Sous conduirez l'alidade mobile et Siserez par au nauere de sec pinnules G, cotté au plinte de la base qui fait le coin du derriere du bastiment, et tirerez au dessein sa ligne, C, G, Soue Siferez aussi le costé du plinte qui fait se coin du baitiment moté E, et tirerez au defsein sa signe C, E. Plue Soue Siscrez I, cotte auplinte de sabase de sa cinquiesme colonne, et tirerez au dessein la signe C, I, Sous-Siserez encore le costé du plinte de la guatriesme colonne cottée K, et tirerez au dessein saligne C, K, puie Soue Sisterez ses deux coltez du portigue l'on apres s'autre, sesquele sont cottez L, M, et tirerez au dessein les lignee-C,L, etC,M, et ferez le semblable des autres partite partite: et me faut oublier de cotter le degré au demy cocle de l'Obsonateur pour chacune chose que Bous aurez ainsi Bisée, et mettrez la reigle graduée à chacune sois dessus parcis agré du Papporteur, p tirotez autant de lignes au dessein. Parceste mesme pratique Bous Bissez toutes ses parties du dit bastiment en tesse bauteur que Bous Boudrez.

(Après auoir Bife du poinct C, foutes les partico o membreo Bisibleo du Bastiment silfant aufsi enseigner à prendre et mesurer la grosseur et latgurd'ictuv, et semblablement l'espace qu'il y aura de l'Sn à l'autre. or pour mésurer se sue dite choste, Boue mettrez la signe graduce de la reigle dessue. deux poincte nottez au dessein, comme schoit E, et G, cottez aux deux coinge du bastiment, entre les quele boue trouvez le nombre de soivante et sept degrets de la reigle qui boue enseigne que l'dit bastiment à soivante et sept piede de sarge de desore en desore, Boue mettrez aussi la signe de sadite reigle dessuit E, et I, audit dessein, ou Sous trounes de l'on à l'autre quarante et œuv tegrez, qui Seut dire que repuis E, insques à I, est le nombre de guarante et wind biege donn breuger und la largent on borneque dudict bastiment notte L, M, Sour mettrez la ligne de la reigle dessue L, M, au dessein ou Souetrounez entre icent dit degrez de la reigle, parquoy boue pountz estre asseuré que la largeur dudit portieque est de dix piede:plue Boue mettrez la ligne de sa reigle dessue O, et P, au dessein mottez aux deux costez du plante de la base de la seconde cosonne, entre les guele bous nounez six ægrez à sa reigle, qui Sous enseigne que le dit plinte a six piede de sarge! faisant ainsi des autres parties, Sous pourcez mesurte la largeur et grosseur de toue see autres membree dudit bastiment. Je me me suie icy arresté à bién obsouce les proportions et mesures de l'Architecture: (car il me suffit d'enseigner à les bien mesurer) ce que se Architecte pourront cy après faire par ceste mesme pratigue. Il boue a esté cy deud enseigne à mesurer les groffeurs, espaces et latgeure des membres et parties éptévieures du bastimer sue dit, parguoy ne reste que d'enseigner à prendre et mesurer se hauteure d'iceup, ce qui se peut par ceste practigue. Douc transportotz de re. chef l'Obsouatour de sue se poinct A, premiét station : it renuoye à la premiée station pour prendre steditte haut Eure, toutee soie Boue les pounez prendre du poinct C, ou de tel heu de sa signe dec Ffatione que Boue Boudrez, maie c'est à cause que se lignes des largeure auec eesses des hauteure seroyens trop confuste au dessein. Coit donc 106sonatsur plante au poinct A, Sous le tournerez Whue le baston, et le mettrez Soticassement que le demy cocle d'iceluy soit au dessue Bere le Jenit, et mettrez l'alidade des stations à myutau, et tournéez le bout senestre d'icesse séplinte de sa base qui fait le premier coin du bastiment otté F, et Sifotz ladite F, par les pumulte de ladite alidade, laquelle F, se trouve & mesmes bauteure et myutaugut l'ail du miesureur, et demburtra some ladite alidade En cest estat, puie boue appliquerez le Papporteur dessue A, au dessein, et tirmez sa signe A, F, et mettrez se diametre d'icesup se song de ladite ligne, sanc que le centre parte de dessue A, et ceste ligne souira en cest endroiet de ligne horizontale, dessue saguelle boue tiebez bne signe orthogonne ou à plomb au droit de F, qui representoa la face du bastiment au dessein : cela fait, boue bisééz par les pinnules de l'alidade mobile le dessue du plante de la base cotte S, et mondez se degré au æmy cocle de s'Observatoir couppe par sadite asidade, et mettrez sa signe graduce de la reigle dessue parcis degré du Papporteur, et tix cocz au dessein sa signe A, S, (notez gu'autant te foie que Boue Sifstez par see pinnusce de l'ahoade mobile guesque partie du bastiment, Boue mottetz le degré au demy cerese de l'Observate couppé par ladite alidade, et mettrez la reigle def. sue parcis degré du Happortsur, et tirerez autant te signes au dessein) Sous Sissez aussi par ses pinnusce de sadite assonde se haut du thore contre le fiset cotte T, e newez au dessein sa signe A, T, puis Sous Sisterez par ses mesmes pinnuste le bac de sa cosonne cotté V, e nicerez au dessein sa signe A, V, Sous- Siserez aussi l'aitragal ou colerin de ladite colonne cotte X, et tirerez au dessein sa signe A, X, houe histerez comme auant le haut de sa cosonne ioignant se fisset cotte Y, et tirerez au dessein sa signe A, Y, Souce Siferez semblablement le bac du fore, et aussi se bacon faissoir, puie se bac de l'architeaut, et tirerezpour chacune des dites parties une ligne au du Graphometre.

dessein, et ferez le semblable de la frise, corniche et frontispice. Sous pouvez aussi mesurer soutes les les saissies, tant de la corniche gu'autres membres, tout par ceste mesme practique. Sous auez icy sa sigure du present. Chapites.

K iij



Le moyen d'arpenter Su champ d'assez Atrange forme, seguel m'a costé, me bout qui soit rond ny carré.

Chapitre oij.

Lant par cydenant enseigne à mesurer par la practique du Graphometre toutes chofes bisible qui sont soube l'estendut de l'aut, il faut semblablement monstrer la pratigue, pour arpenter touter fortes de ferres, tans bois, prez que marcte, on quesque sou et affictte qu'ile puissent estre tant acet lible que mon acce lible, moyennant que celuy qui mesure puisse Boir & disconer les boute, costez, saissie et retraicte gui peune estre en icesuy champ. Senone maintenant à sa practique e arpentone Sy champ segues n'a costé, ne rine qui soit rond, ny carré, mais est d'assez estrange forme, comme isse peut Boir par la figure suiuante. Pour arpenter donc By telchamp, il faut premidement l'addresser au costé seplue afé et eminent, duques s'on puisse Boir toutes see partice d'icesuy, comme sooit se bout motté A, B.

Done appliquéez donc l'Obsévuateur dessue se baston au poinct A, qui est le premier coin du champ, qui soa aussi se sieu de premiée station, et tournéez se bout senestre de l'alidade des stations deubs l'autre coin plue proche de Boue cotté B, seguel soa aussi se suce seconde station, et y foez planter by baston pour le mieux discerner, et Biserez le dit baston par see pinnulte de sadite asidade, saguesse demeurera ferme En cest estat: cesa faict boue conduirez l'alidade mobi se, et Siserez par se pinnusce d'icesse l'autre bout du champ cotté C, auguel Boue ferez semblablement planter by baston. Or est-il que la dite alidade mobise se trouve dessue se monantiesme degré du demy cercle de l'Obsernateur, En Sisant sedit C, qui Souce faict by angle orthogonne auec sa signe A, B, au point A, saguesse signe se trouve droicte d'A, ineques à L, et de M, inægute à C, Soue autz de L, à M, Bne breche à Sostre champ, saguesse Sour empruntez à Sostre Boisin, comme sont souvent see Arpenteure, saquesse Sous mesurerez à son ordre: Sous mettrez icy le L'apporteur de Nue se papier, comme Boue este enseigné cydeuant, e nrerez Sne signe audit papier auce sa reigse gui sera cottee A, B, au dessein, dite signe det stations:

Statione, puie boue appliquerez le Papport du def sue ladite ligne, de sorte que le centre d'icesur soit au poinct A, et son diametre le song de sadite signe, et mettrez la reigle dessue le monantiesme ægré, ainsi que f'est fromice l'alidade mobile au cemp cocle de l'Obsouateur. En Bisant C: et tiro ez Buc ligne le song de la reigle gui swa A, C, au dessein, boue biswez encore par se pinnuse de la mesme alidade F, et si le sicu le pomet Boue y foez auffi planter By baston (tpareissement à toutes ses saisses et retraietes dudit champ afin de les mieur disconer, et Bostre operation en soa plue iuste) et cotterez se regré au demp cocle de l'Obsouatour, et mettrez sa reigle dessus pareilægredu Happorteur, et tirwez une ligne le song de ladite reigle gui son A, F, Soue Sissez de reches par scopinnulce de sa mesme alidade G, et nottéez se ægre autemy cocle suedit, et mettrez sa reigse dessue pareis ægre du Papportair, et tirbez bue signe audit dessein qui soa A, G. Doue deuezau fi Sisertoue se angles de saisses extraictes dudict champ l'sn après baune cottez à la figure par ces lettres D, H, I, O, K, P, R, et Q, et tirbez pour chacune d'icesse une Ligne au dessein, comme des precedentes.

ainsi bisé par les pinnules de l'alidade mobile du lisu repremiée station les coinge et orete, et ce qui sort. dessue le champ Soisin, et aussi ce qui est enclaué dedanc le Bostre, Boue seubez l'Obsesuateur du poinct A, et plantéez En baiton en son lieu, et le transportotz au poinct B, seconde station, et comptotez en assat d'A, audit B, parpae, thoise ou pochee l'espace qui soa entre see deux: Senu gue soez au poinct B, Sous-y plantotz le baston, et appliquoez l'Obsouateur dessue, et tournéez le bout deput de l'alidade de statione Sere A, et Siserez sedit A, par se pinnusce, saguesse remourera ferme en cest estat, et d'autant que Sous autz trount en transportant l'Obstruatur d'A, à B, le nombre de guarante et neuf thoise, auparauant que seuer se dit Rapporteur du poinct A, Sous mettrez sa reigle se song de sa signe A, B, et au droiet du qua rante et neuficsme ægre d'icesse ferez Sne notte à sadite ligne, qui Est. B, seconde station au dessein: cela fait Loue seuerez sedit Papporteur d'A, et l'appliquerez dessue saoite signe, de sorte que se centre soit audroiet De B, et le bout de son diametre marque R, soit tourné Swe A, En aprie Sous Siserez par les pinnules de l'alidade mobile D, qui est by des coine du champ,

et cotterez le degré au demy cercle de l'Observatoir, et mettrez sa reigse de Nue pareis degré du Happort sur, et tirerez une signe au dessein qui sera B, D:Boues bisterez & rechts par se pinnusce de sadite alidade I, gui fait Sne portion de rond En saisse à Soitre champ, et cotterez le ægre au æmp cercle de l'Observateur, et tirerez Sne signe au Essein, saguesse sera B, I, Sousdeutz aussi Sister par les pinnulce de la mesme alidaæ, K, qui est Sne retraicte dedance sedit champ, et tirerez Bue ligne au dessein, comme deuant, saguesse At B, K, Sous Sisterez parcissement fous ses autres henr du champ cottez par ces lettres F, G, C, L, R, Q, e tirerez une signe au dessein pour chacune d'icesse En la mesme façon que de Nue. Apres auoir bisé secchoste sue ditte, et tire autant de signes d'A, et de B, aux dessein: il faut chercher le moiss de trouver by carrè audit champ le plue grand que noue pourrone, leguel guadrangle se troune formé ence quatre lettres A,B, et C, H, parce que les signes A,B,et A,C, se Sienneul couper & signe orthogonne au poinct A, et semblablement au poinct H, leeguessee forment Sn guadranglebarlong:touterfoie Soue empruntez de champe Soisine & troie endroiete, steguele som en-2 1


clauez & nostredit guadrangle qu'il faudra rendre de et qui est de Sostre champ en faisse bore du cadrangse Ine dit, squebez maintenant combién de terre Boue auez empeunte afin de Boue en acquitter en aprèce. Doue inclurerez donc premierement by mangle ambligonne, seguel est affez grand, cotte au suedit carre L, M, T, scachez combien il contient de thoise, pour ce faire, tirez Sue ligne à angle droiet S, T, qui Sous ferà deux miangles, mésurez la songueur L, M, du ilse trouve trente et quatre Boises et buiet de latgeur, prenez la moitie de huiet qui est quatre, et oite quatre foie trente et quatre Bassenz cenz trente et six thoise en carre contenuce audit mangle: Pour suinez à mesurer se autre breches empruntees: à scauoir Parc R, B, faites y one signe à plomb au lieu se plus large d'V, Z, et tirez Bne ligne de B, à Z, et Bne autre de R, à saoite Z, et boue aurez guatre petite triangse contre l'arc:prenez la songueur B, R, qui est de dir buict Hoiste, et sa sargeur de eing, prenez sa moitie de eing et dite deux foie dix et Buiet font frente et fix reste dix et fuict demis qui font meuf, adioustez meuf à frente er sie, et bous aurez guarante et eing. Dous auez auffitzoune aux quatre petite triangles de cest are

ang thoises et demie qu'il faut sommer aute guarante et ang, qui bous donnent anguante shoifes et demie que contient sédit arc : bous auez encores bne autre saissit & forme d'arc, dedanc Bostre quadrangse O,P, K, à raison de l'obliquité de sa rinière qui bordaye Sostre champ, Soue ferez audict arc Bne ligne à angle droiet S, K, puie boue tirerez bne ligne droiete de P, à K, et Bne autte & K, à O, et firerez fur chaeune d'icesses But autre signe àpsomb au sien se plue spacient Sere l'arc, seguesse feront quatre petite triangles audit acc: mésurez le triangle O, P, qui est de bingt et quatre Hoise de song et 7. de sarge prenez la moitie de sept qui est trois et demy, et dites trois fois bingt et quatre font septante et deux, et Singt et quatre demie font douze, adioustez douze à septante et deux e Boue aurez octante et quatre thoisee flosez se cae g Boue apez au Ni trouné aux quatre petite friangles. de cest arc divissée que boue sommerez auec see octante et guatre, qui Boue Donnen En tout nonante et quatre thouse en carre contenues audit arc: Commez ce frois breches ensemble que Sous autz empruntete, combién esse contiennent de fhoise en carre: premierement se friangle L, M, T, contient

136. Hoise Lare B, R, Z, contient 50 ffoise et demie Parc O, P, K, contient auffi 94. Hoifee: Comme cee frois breches contiennent 280. Hoifes et æmye. Soila sea trois breches expédites, il faut maintenant mesurer ce qui est de Bostre champ bore du guadrangle afin d'en remplie les breches sue dites! Premierem? mesurez se triangse A, Q, R, tirez Sne signe à psomb de N, à Q, puie mesurez la songueux A, R, qui est de trente thoise, e neuf de sarge, prenez sa moitie de menfqui est quatre goemp, o ditce quatre foie trente font cent bingt, reste trente cemie qui font guinze, assemblez 15. à 120.0 Boue aurez 135. Hoise carrete midit friangle: boue auez aussi by carre barlong au bout de bostre champ, hore du grand guadrangle cotté G, F, D, H, auguel Sous trounez 28. Hoises & &miede songulur, @ onzede sarge, parquop boue direz 28. foie dix Gassent 280. Il reste s'onziesme partie qui est de 28. et onze demie, qui font ensemble 33. et demy, sommée 280. et 33. et demy et boue aurez à bostre carré 313. Hoise et demit: Boue autz encort Sne sais. sie hore du quadrangse en forme d'are qui bordoye sa rinice motte O, I, faictee Sue signe à plomb de X, à Y, puie tirez Sne signe droicte d'Y, à O, et Sne autre

dudit Y, à I, et tirez à chacune de ces deux bne signe à plomb au lieu le plue sarge desdites signes à l'arc, & Soue aurez guatre petite frianglee: Mesurez sa songueux O, I, qui est de Singt & Sne thoise, e sa sargeur de sin et demie, prenez sa moitie de sin e demic, qui est troie @ Singuart, @ ditce troie foie 21. Cassent 63. Sous autz encort 21. guart gui est eing thoise e by guart, assemblez 63.0 ang e byguart e Sous aurez 68. e Sin guart: Sous auez encore ses 4. petite triangles qui tiennent sept thoises et by quart, que Soue adioustez à 68. et En quart, et Soue aurez pour le sue dit arc 75. Hoise et demie & carré: Commez le nombre des thoises qui le sont trounces En cte frois saillite hore de Bostre grand quadrangle. Dremidement le triangle A, R, contient 139. Hoise En carre, l'arc cotte Q, X, Y, I, contient auffi 75. Hoife et demie, boue auez encore le carré G, F, H, D, qui contiene 313. Hoise et demie : Comme ces frois faillite contiennent ensemble 524. Hoises & carré, soutz de cte 524. Hoise 280. Hoise et demie pour ste troie breches empruntées, et il Boue restera de ce qui est hort de Bostre guadrangle 244 Shoifer et demie. Il faut maintenant sçauoir combién contient bostes

grand quadrangle, lequel a de longue 70. Hoise et des mie et de large 49. Hoifes : il faut sommer 70. et demit par 49. sommez se par 50. En empruntant 49. thoises, et Bour direz septante foie 50. Bassen 3500. ou trente et ang cene, il me faut oublier de compter quazante et neuf demice thoiste qui sont en sa songue qui Sassent 24. thoises e demie, qu'il faut adious Hen à 3500. et hous aurez 3524. Moisse et demie, adionstez à ceste somme se 244. Hoise et demie de re-Ste des saissies de Bostre champ, toutes sois il En faut tirex les 49. Hoises empruntées & comptant les thoiset de Boitet quadrangle, et il restera 195. thoise et demie que boue adioustérez à 3524. et demie, et boue aurez 3719. thoises & carre pour fout Sostre champ. Quant aux saillies et retraictes qui se sont trounées En forme d'arc, il y peut auoir guesque petite chose à dire me les ayant examinées de frop pres. J'en saifte la charge au bon (Arpentair qui n'y oublicoa rien, seguel pourra par este mesme practique arpenter foutes sortes de terres, quesque difficulté qu'il y aye, tant en l'assistit que difformité d'icesse, en Sfant de reprises sis En est besoin. La figure suivante Sous monttoa fout le contenu & ce Chapitre.






Aduertissement au Zecteur

My Zecteur, D'autant gu'en plusieurs e diube endroicte de ce Traicté ou Declaration du Graphometre, se trounent de repetitione assez freguente, qui pourroyent apporter du doubte à ques. que Sne, et sembler inutilee ou superflute à œur qui ont s'esprit plue tendu à arquer autruy qu'à conceuoir son intention et entendre ser raisone qui l'auroyent mu à ce faire, i'ay frounc bon d'adiou-Her icy cest aductiffement pour reseuce de peine œus auxquele telles redites pourroyent caufer de la difficulte, et clorec la bouch e aux detracteure si aucune se trounoyens. Or est-il, qu'estance le rennois qui se font ordinairement de l'Obsessuateur au Papportour, comme En enseignement pour l'Ssage de deux instrumence Geometrique en Sne seule foix, parce gu'apres auoir obsobié aute le Graphometre, Bouc esteu rennoyé au Happorteur, leguel est accommodé dessue le papier, par le moien duguel boue pounez faire le dessein de ce que boue boulez mesurer & felle grandeur que Soudrez, et En mesme proportion que

les choses qu'aurez Sisées aute l'Obsernatur, des sus sa supossicie de la terre, estance les lignes Sisées auce s'Obsernateur, et les lignes tirées du Papporteur (comme is est enseigné) auec la reigle graduée, proportionnesses il est aisé à inferer et conclurre que fele renuois necessaires induisent une necessité à faire ses repetitions sus dictes. Au reste ie prie instamment ceux qui auront plustost Bosonté de reprendre d'a me bien comprendre, de donner que squie beures de leur soisir à faire mieux, a sin que se public p participe. A Sieu.

sinde la Declaration du Gra-



I

Paicte de l'Ssage du Trigometre, auec sequel on peut facilement mesurer sans subjection d'Arithmetique soutes les choses qui sont sous l'estendue à la Seuc, soit en songueur, sargeur, hauteur ou prosondeur: arpenter serves, bois et marcte, et generalement soutes autres choses que sa Seuc peut disconer.

Jur plus facilement donner s'intesligence de cest Instrument diet Trigometre, ie represente et say boir ses pieces dont il est composé, tant separéer que ioinetes ensemble, ses specifiant chacune par son propre nom, et ses monstrant par sigure chacune of son ordre et ses. Il est diet Trigometre, parce qu'en soutes ses opérations, il fait tousiours one sigure triangulaire, dont ses trois costez sont mesurez par partice egasses.

Trigometre est composé reguatre pieces remargue, assauoir, sa base, see remo Bosges C Le pied, aute deux demis cheles graduez, chacun sin deux fois monante partice: parcissement is y a Bne petite bussole sin saguesse est Bne aiguisse aymantée, saguesse soit pour monstrer see guatre partice du monde, Orient, Occident, Croy, et Ceptention, e see Bents de mostre Zemisphuse: esse sussi aux beometres gui Beusent faire cartes et descriptions de pays ou regions: parcissement esse soit seus assissement es sois seus qui Beusent faire sartes et descriptions de pays ou regions: parcissement esse soit seus assissement es sois seus qui Beusent faire sappes ou mines sous tore, pour ses conduire inf-gues au sui que seur dessein paruienne à son effect.

Description des pieces du Trigometre, auec la figure & chacune d'icelles: premierement & la base.

Chapitre j.


A base du Trigometre est une piece plate, sarge d'un pouse ou environ, espaisse d'une signe e demie, et songue d'un pied ou plue, saguesse est resendue presque tout du song, is ne s'en faut que demy doigt à chacun bout. It saresente sue dite sot pour conduire

fa piece coulesse et la Boge senestre tout le song de sadite base guand il soa besoin de l'approcher ou essongner de la Berge destre, seson gue l'espace ou s'on soa
l'obsouation auce le Trigometre soa songue ou
courte. Indite base est dinisée et graduée par dessue
source parties egasses entre esses escrites par
mombres pour plus grande commodité. On pour
roit diniser icesse base en plus grand nombre de partice gui boudroit. Inse est appessée base, à raison gu'es
se fait tousiours aux operations du Trigometre sa
base, et le sondement de tous triangles. It aussi gu'à
icesse sondiet Trigometre.

Les deux Bioges sus ditce, sont deux branches droietce, e egasses, les guesses sont dinisées et graduées,
tout ainsi comme sa base en plusieure parties egales,
et singulaidement aux parties de sa base, c'est à dire,
chaque partie singulaide des dites Bioges est egasse
à une mesme partie de sa base, par conseguent toutes ses dites parties tant des une gue de sa base,
sont egasses entre esses, suivant sa premiée com
mune sentence des Ilements Cometrigues
d'Inclide, saguesse dit gue ses choses egasses

à But mesme chose sont egasse entre esse. D'auantage il faut sçauoir gu'en faisant auec se Trigometre cotaines operatione selm le plan Borizontal, qui est le moucau, se cerriebe de la base du Trigometre estant ainsi couche à plat dessue son pied, se troune du coste de cesur qui mesure, et par ainsi En bout de sadite base se trouve Sove la main deptre du mesureur, et s'autre bout d'icesse de main sene-Stre, pour laquelle confideration, sa Bioge attachée à sadite base (au bout qui est à main destre par se moien d'Bij neud plat semblable à la teste d'Bij compae) soa nommée Soge destre; et l'aute Serge qui est attuchée preeque de mesme saçon à ladite base deucre la main senestre dudit mesureur, sera aussi appessée Berge senestre en toutee see operatione. Ceste Berge senestre est aussi attachée œuere se bout senestre de sa base à une petite piece de laton nommée coulisse, par se monen d'sin neud plat semblable au neud de sa Serge de vere; e sadite coulisse est mobile, e sa peut on faire couler tout le song de la refente de la base, pour l'approcher ou essaigner de sa Berge dextre selon sa grandeur ou pentesse de la distance ou mesure que Im Seut cognoistre. Il y a sue chacune desdites Ser-

le Trigometre la hauteur d'En edifice, que le pied soit plue baut ou plue bac que l'ail du mesure, et la ame d'icesup plue haute: au surpsue, is y a auprece dec deux neude qui ioignent see beget à la base, deux demis cereste descrite sur see centres des dix neude Lacir. conférence de chacun cocle Est dinisce en deux fois mond't partice egassee momméte degrez de checte, lesquele sont mie en cest instrument, afin de prendre aucciaux sa fautair du Coscis, et des autres corpa cesestes, pour usu que sa base soit mise a mineau, par le moien du sue dit popendiele: finalement iceux demic cocles souizont à tenir somes et innariables see Bogee suedite guand il en soabesoin, par se mois de deux petites Sie, qui sont su icelles Boges, Pont dessue la Soge destre et l'autre dessous sa senestre, quand le mesureur boudra arrester et rendre infleville steditee Bogte, En sorant la Sie qui est plantét à chacune Stret. Sone autz ien la sigure fant de la base que des deux bibyte e autres pieces.



Du pied du Trigometre et de sa bussole, et sembsabsement du baston à trois piede.


Chapitre ij.

Pres auoir enseigne le plue samilibrement, gu'il nous a esté possible, ser trois supéricures et principales parties ou Trigometre, il convient que mous declarions auec pareisse facilité gues est pied sur legues is est assis e porté, guand on en mesure guésque distance: legues on peut tourner à deptre ou à sensitre, ou s'incliner et abaisser deube tesse d'este d'en gue s'on Boudra, le gli pied est sembsable à la teste d'en compas, legues est attaché au dessous de la base, que s'on peut faire couler le song de la dite base, au baust du dit pied est accommodée la bussole sur du environ, et en pouse et grosseur, qui sét pour tenir le Trigometre dessur le baston.

pour le desir gue i'ay derendre l'Bsage du Trigometre plue facile à mettre & practigue, ie n'ay

Sousu oublitr à desoire en ce traicté la composition et sigure d'En cotain baston, tres-fort et tres-propre pour soustenir & suffisante bauteur auce solidité immobile le Trigometre, et tout autres instrumene dont on se boudra souir pour recognoistre see mesures. Ce baston esttessement fort et stable, quand is est dressé, oundt et assie suc guesque pané, ou terre solide, sance estre fiché dedanc, qu'il porteroit mon seusement le Trigometre ou autre instrument semblable, maie bien portezoit En pesant fardeau, sanc Sacisser ny ploier. Il est composé de trois pieces de boie bien folide, comme est brefil, fresne ou cormier, leeguesse pieces doinent estre de parcisse grosseur et parcisse songueur, et me faut pac qu'esse soyent pluc songute que sa bauteur du mesureur, aine guesque peu plue courtee, comme la practique l'enseigne, finasement is y a Sn groc anneau de laton, que s'on peut faire couler le long d'icelup baiton, pour ioindre ensemble les trois pieces de bois, dont il est composé, e sec reduire en Bue forme ronde, comme d'By baston commun. l'anneau suedit ne peut conser que infgute à Sin pied prete du bout d'embac du baston, afin, gu'il ne forte, et ne se Lot. Quand on boudra ounris ledit baston, on fera couler l'anneau au haut d'icef 1y, et par ainfi le frois pieces dont il est composé se penuent facilement ountire facune de son costé. Darguoy on peut associé boute d'embas d'icesuy sur
guesque place que s'on boudra, sans subicction qu'il
soit siché en terre, et est plus ferme et solide que ses
bastons communs. Jey est sa sigure du Trigometre, ses pieces d'icesuy ioinctes ensemble, et posé sus
sedit baston à trois pieces.

du Trigometre.



La maniere de mesurer et cognoistre auec le Trigometre, la Braye distance, qui sera ennesce mesurer la chose qu'il pretend mesurer.

Chapitre iij.

236 hommes de bon entendement pennent ruge que nous auons suffisamment deslare par co denant fontes see partice du Trigometre, et qu'il connient en cest endroiet que noue commencione à enseigner l'Bsage et sa practique d'icesup, segues est si admirable et si essongné de la cognoissance de bommes Bulgaires, que plusieure d'entre eux mesmemet scauane aux autres sciences le ingeroie impossible, sice n'estoit que sa raison de Mathematique o sexperience, maistresse des Arte, noue monstrent e apprennent que par nécessité la mésure et distance cogneue entre deux choses, par la practigue de la Beut et du Trigometre, est beaucoup plue Braye qu'esse me seroit, sion la mesuroit auec la chaine ou cordeau depuie une chose ineque à l'autre: Car sa mesure prinse auce la Beuce le Trigometre, est mesurée felm seson sa signe droicte: maie cesse qui est mesuret aute sa chaisne ou cordeau, est mesuret seson sa signe obsigue: à cause qu'en portant sa chaisne, on me peut asser tout droict, sanc decliner de la signe droicte, soit à dotte, ou à senestre: à cause de s'integalité de sa supersicie de la terre: ioinet aussi qu'en prenant sa chaisne ou cordeau plusieure soie, il set roune entre se reprinse.

guelgue difference de trop ou de trop peu.

Aprec ceste digression que i'ay faicte, pour sernir aux aducrsaires de bon aducrtissement, ie reniente
à mon propose, parlant ainsi: Quand se mesureur
Boudra cognoistre sa distance d'entre se suu ou il sera,
et guesque autre suu assez essongné de suy: il regardera à costé de suy by autre suu assez essoigné à dextre
ou à senestre, augues il puisse transporter se Trigometre, pour suy sexuir de seconde Bene, qui sera cotté
par by souseau d'herbe ou bne pierre, ou s'il beut
mieux, il sera planter by baston, et d'autant que se
such recognu, pour seconde beue, se trouve bere sa senestre du mesureur, il y addressera aussi se bout senestre de sabase, et bisera par ses trous ou resencedes pinnusces, qui sont sue sadité base, se seu qu'il aut
ra cotté pour seconde beue, et alore il arrestera sa base

ouurira sa Berge deptre, sa conduisant doucement sance faire Barier sabase de son sicu, et Sistera par sec pinnuste de satiet Serge se poinct cotté en sa chose dont il Seut frouver sa distance, et adonc il sermera sa Sic, qui est suc sadite Berge deptre, asin qu'esse soit stable en ce mesme estat.

Aprec que le mésureur aura faiet son obseruation du sou de premiere beue, se Trigometre doit
Atre porté auec se basson sue sa margue de seconde
beue, sance augmenter my diminuer s'angle gu'is aura faiete auec sa basse o sa signe de la Berge dentre.
Aussi se mesureur ne doit oublier, sen fransportant se Trigometre du sieu de premiere beue au
poinct de seconde) de compter o mesurer se assau
par pac, piede ou foisee, sa distance gui sera de s'one
à s'autre.

Le Trigomette dresse dessue se sieu de seconde Seue, en semblable position qu'il estoit de sue sa marque de premiere Seue, se mésureur approchèra sa Serge senstre de sa Serge deptre, sa faisant couser se song de sa base, auec sa pièce coulisse, et saisser a instement entre see deux Serges autant de marques ou

degretz comptez à la base qu'il s'est frounc de pac ou thoises entre sedites Bence: se Trigometre planté au lisit des éconde seut, le mésursur tournera le bout destrede la base, Bere le lieu de premiere Beut, O Bistra sedit sicu par se pinnusce d'iceste, et demeurera ferme sadite base En cest estat, puie il ounzira sa Berge senestre, et Sisera se poinct principal cy denant Sin du sieu de premiere Beue, duques il Beut prendre sa songueur, et l'angle qui se sera au centre du meud senestre aucc la base et la ligne siduciesse, sera egal (par ste mésmee raisone que mone auone cy dessue de clareto) à l'angle du grand triangle imagine, segues fera faict au poinct de seconde Beue, et le lieu ou see deux Bergee se woiseront l'one par dessue l'autre, monstrera instement la Graye distance qu'il y aura depuie sa premiere etseconde Seue, inegues au poinct principal, assauoir, par sa Serge devtre sa disfance æpuie schute premiere Bene ineques audit poinet principal, et par la Berge senestre, sa distance depuie se heude seconde Beue, inegute au mesme poinct : & comptant de Nue chacunt Biogt, ste marquite ou tegrez quise trountront depuie le centre du mend de chacune Berge, ineques au lisu ou ile s'entre mois eront, En faisant Bassoir scoux de la base comprine entre se neude desdites Boges.

Zxemple.

20 mesurcur estant en By cotain lieu comme seroit C, En sa figure suiuante, e il Beut sçauoir la distance qui est repuie se dit C, iue gues à En clocher qu'il voit assez essoigne à suy, il remarquesa audit csocher by cotain poinct dit principal, noté à la figure par E, asore se mesureur accommodera se Trigometre sus son baston au sieu C, poinct de premiére Seut, et mettra sce pinnuste de sa base du nauco d'icesse, et Sisera par ste ditte pinnusce, le sui de seconde Seue cotte D, e ameur da forme la dite base en ce point, par aprèce isouurira la Soge textre, tant gu'il puisse Soir par ste pinnusce E, cotté audit csocher, ayant bisé D, par le song à la base, et E, par see pinnuse à la Subge dentre, il sureza sa pecite Sie qui est sue iæsse, et transportiba le Trigometre dessue le poinct D, e comtoa en assant de C, audit D, l'espace qui foa entre les deur, soit parpas, piede outhoises, ou

autre mesure, & d'autant qu'il a trouve en s'espace qui est entre sec dites Seuce, sa quantité de cent soipante pac, il doit approcher sa beoge senestre de sa devtre, ne saissant instement 201 22142 neude des dites berges qu'octante tegrez, et chacun des degrez Baudradus pac. I Hant le Trigometre ainsi posé au sien de seconde Beut, il Siste apar sec pinnusec qui sont dessue la base, le sicu de premiér Beut, noté C, sanc rich changer à l'angle de sa base, et Boge deptre, et Sison aussi par see refente des pinnuses te la Soge senestre, E, et le lieu ou s'entre vois bont ste Soges, soa cognoistre la Grape distance qui sera depuie chacune de Seuce C, et D, inegute audit E, assauoir par la Søgetæptre la distance qui est &C, à E, et par la boge senestre, la distance qui est & D, audit E. T parce que la Soge centre se troune coisée par sa senestre au ægrè cens octante et trois, se mesureur peut dire que repuis C, insques à E, sont trois cens soivante e six pas, aussi la Soge senestre se troune voisée par la Berge devert, au degré cent septante et anquiesme, le mesuresur se peut assente que depuie D, inequee audit E, sont troie cene soivante pas ou Hoise, ou autre tesse

emtsure qu'il aura fait Bassoir see degretz qui sont comprie sur sa base entre see meude des Boges, car si see degretz de sa base, qui representent l'espace d'entre see Beuce estoyent comptez pour pae, shoises ou poeches, aussi doyuent estre comptez see degretz des Boges, qui doyuent estre d'une mesme portion et Bascur, comme is a esté cydenant dt. Dons auez icy sa sigure du present Chapitre.



A mesurer plusieurs songueurs du sieur ou sus dresses le Trigometre, see pouuant disconer sanc subicction de le transporter d'En suis à l'autre, gu'Ene seule foic.

Chapitre iiij.

paigne fort spacieuse, et il Soit autour de suy plusieure edisce et placee de remargue, des guesse is desire scauoir se songueure, e combien chaenne d'i. etste est distante du seu ou il est, pour cest effect, is plantora se baston à trois piede, et appliquora se Trigometre dessus, comme il est enseigné, et ce seu son dit première Seue, cotté à sa sigure A, se Trigometre ainsi dresse de suy, august il puisse transporter se Crigometre pour suy servir ce seconde Seue mar gué à sa sigure B, ayant recognu sedit seu du costé de sa main senestre, il y adressera aussi se bout senestre de la base, et sisera se di stat, et conduira sa Serge et arrestera sa base et cest estat, et conduira sa Serge

de veressance que la base Saue de son hau) et Sisera parle trauere de ses pinnules le heu duguel il Seut premierement sçauoir sa distance, et regardera autemy cercle, qui est à ladite Berge, et cottera le degré ou partie de degré couppé par iæsse, et s'escrira à sea tablettee, pour & anoir memoire, afin de pounoir remettre ladite Berge de Nue le mesme degré, quand is aura transporte le Trigometre au sicu de seconde Beue, et gu'il Boudra Stoir par ste pinnuste de sa Strge senestre, la mesme chose: il conduira de reches sa Bergedestre, et Sistra par see pinnuste d'icesse In autre heu Soifin du premier, duguel il Beut aussi sçanoir la distance, alla de deptre Bere senestre, comme il est enseigné, e cottera se degré au demy cercle qui se troune coupe par sadite Berge, et s'escrira precisement à see tablettes, parce qu'il ne pourroit rete. nir & sa memoire tant d'intersections qui se servient par les Berges et demis cerestes, e continuera ainsi de fouter se autre chofte notable qu'il boit autour de suy, des quesses il Beut sçauoir ses distancte,ste Sisant parste pinnuste de sa Berge deptre, l'Sne aprec l'autre du licu de premiere Seut, sanc que la base Barie de son lieu, autrement il me se fooit mesure qui fustiuste. A vant faict obschuation de foutes set choses sus dites qu'il aurabence d'A, ecottece à ses tablettes, il transport da se Trigometre de sus le suit de seconde Bene, et me doit oublier de server la Bis, qui est de sus la Boge de perce, a sin que la base et Boge de meurent somme en la mesme angle, et que rien me se change, en transportant se Trigometre d'Ene Bene à s'autre.

2e Trigometre posé au lieu de seconde Beue, et l'espace d'entre icesse compté par pas ou autre mesures, comme il est enseigné, il sournée le bout de pre de la basse, be sous le lieu de premiére Beue, le Bisant par les pinnuses d'icesse, laquesse dit de meurer some en cest estat: et d'autant qu'il s'est nouvé entre se dites. Beuce, le nombre de buiet cens soivante eing pas, il approcheza la Béoge senestre de de pretre ne saissant entre sefaites. Béogée que cent quarante et buiet degrez e demy, comprie sur sa basse, et chacun degré séa compte pour six pase, tant des Béogée que de la basse, insegue à la sin de ceste opération, en après is ouvrira sa Béogé sene-stre, et bisséa par ses pinnuses sa de reniée chose Sisée d'A, qui est cotté à la figure L, et le seu ou s'entre coise-ront ses Bergées enseignées la distance de chacune des

Seute iue gute à saoite L, assauoir par sa Stoge deptre fa distance d'A, à L, et par sa Strgt senestre sa distance & B, à sa mesme L, e parce que sa Siege deptre se trouve voisée par la senestre au degré cent anguante et quatre, Soue pounez dire que depuie A, ineques à Lest le nombre de neuf æns Bingtquatre pas:et aussi la Swegt senestre est woisée par la devire au ægre octante et siv, qui fait entendre que de B, incgute à ladite L, & le nombre de siv cene seize par, le mesurdetournée la Sie qui est de Nue la Bégé textre, En retrogradant de senestre Sive dextre, il mettra ladite Boge dessue le degré, du demy cocle qu'is doit auoir cotté à sec fablettes, En Bisant K, d'A, et l'arrestoadessue sedit ægre, puie il ouurira la Soge senestre, et bis ba par see pinnules le dit K, laquelle croise sa Swye de etre, au degré cent guarante buiet, et sa Swat sentstreest aussi voisée par la destre au degré monante etsiv, qui enseigne que cepuie A, audit K, sont Suict cene quatre Singte Suict pae, O depuie B, iucgute au mosme K, sont, ang cene septante et sie pac: Soue conduirez de rechtfla Swge devtre, et l'arresterez sue se ægre du æmy cocle cotte à Soc tablette, & Sisanu. M, d'A, puic Loue Listotz sadite M, par sce-

pinnulce de la Swet senestre, saguelle woise sa Swet destre sur le degre cont guarante neuf, et la sonestre est moisée par sa deptre au degré cent trente et deup. Darguor boue serez asseuré que depuie A, ineque à M, sont buict cene quatre Lingte quatorze pae, et de B, à sadite M, sont 792. pas. Il est aise d'entendre à fout homme de bon sugement que toue les distancto des heur et places de remargue se peunent mesurer par ceste mesme pratigue, et que par la Serge devire Sous sera fousioure monstré les distances du lieu de premiere Seue, iue gues à chacune desdites place, et par la Berge senestre boue sera monstre semblablement les distances de B, seconde Beut, ineque à chacune d'icesset, que sque soing qu'esse soient du mesureur, moyennant qu'is les puisse discerner. Sour autzien sa figure du present Chapitre.



Q iij

Pour mesurer auec se Trigometre ses traucrsce des songueurs codenant prises, et dire combién esses sons distantes ses Suco des autres.

Chapitre S.

Pres auoir prie see songueure de plusieure choses motables contenutes au chapitre precedent, il faut aussi par mesme moien prendre les sargeurs et frauerste et sçauoir dire combién see dites songueure sont distantce see Onte des autres: pour ce faire is m'est besoin leuer le Trigometre de dessur D, cotté à sa figure pour seconde Beue, mais seusement Bous tournerez le bout de sa partie senestre de sa base Bere-F, saguesse se trouve maintenant du coste senestre du mesure, et approcherez sedites Berges s'Snede s'autre, me saissant entre icessee gue 132. degrez comprine sur sabase, qui est sa songueur de D, inæques à sadite F, saguesse Sous Sisterez par les pinnuses de sadité base, puie Sous ouurirez la Serge deptre et Siserez par see pinnusce L, cottée à Sne four, et serez couser sa Berge senestre par dessous sa deptre, fant gu'esse soit

au droiet du degré octante et frois de la Serge deptre qui est sa distance de D, à sadite L, et ses degrez qui se frouueront à la Serge sénestre depuie le neud d'icesse ine que au heu on esse est voisée par sa deptre, bouc enseignera sa distance de F, à sadite L: En aprec se mesurcur tournera le bout senestre de sa base Sere. L, C sa Sistera par see pinnuste d'icesse, et approchera sa Berge senestre de la deptre, ne saissat entre icessee que 83. degrez, qui est sa distance de D, à L, puis is ouurira sa Berge deptre, et Sisera par se frauere de see pinnusee G, e d'autant gu'iss'est troune de D, ineque audit G, se nombre de cent guarante et trois degrez, is fera couler sa Berge senestre par dessoue sa deptre, inequer à ce qu'esse soit sur sedit degré 143. e par sec degrez de sa Berge senestre qui seront depuie son neud iuegues ou esse El voisée parsa devire, bous cognoistrez s'espace qui sera de L, à G. Orest il que sa Sergesenestre En moisée par la devire au degré 76. qui Soue enseigne que depuie L, à G, sont 576. pac. Doue ferez le semblable de autre largeure et trauerste, see prenant ainsi deux à deux, à sçauoir L, auec F, puie L, e G, e sembsablement G, auec E, e ainsi des autres: Carpar ceste mesme practique is

Soue Est free facile de prendre et mesurer generalement soutee sargeure et teauersee de songueure ge Soue aurez prisce. Doue pounez Soir iey sa sigure de ce present Chapitre.



A mesurer auec le Trigometre ses baitteure des choses essences au dessue du plan horizontal, de sa terre, e genebalement toutes hauteure bisibles que pourra disconer se mesureux.

Chapitre Sj.

Our mesurer sahauturd's perisite ou montaigne ou autre chose esseuée au assure de supérsité
de la tore, il sant premiérement en auoir prie sa distance qui soa depuie le lesu ou soa planté le Trigometre margué à sa sigure A, inequee à sa chose mesurable, comme sooit one tour essez essoignée motée
à sa sigure par B. Ayant donc prie sa songueur
sue dite d'A à B, pai sa practique cydeuant enseignée,
se mesureur appliquée se Trigometre ressure le baston e se mettra sorticalement re sorte que sa base
puisse estre misé à mondanque s'on sa puisse haufser ou abaisser seson que sa chose mesurable soa en
such aust ou bac, e que se deux sogées soient au dessuch aust ou bac, e que se deux sogées soient au dessuch de sicesse, puis se messure sournée se bout de sa

partie deptre de sadite base, et Sissa par se pinnuse B, cotté au pied de sadite tour, puie sanc que sa base Bazie de son hau, il mettra la Boge deptre à psomb, par le moien du popendicle qui est attaché au de suc d'icesse, saguesse estant ainsi dressée representés ladite four à plomb, aprec avoir bisépar les pinnules resabase B, pied re sa tour, et que sadite base se trouue à nyutau et la Boge deptre à plomb, laquelle Berge doit faire en cest endroiet By angle orthogonne, ou à psomb à la signe de nyuéau qui enseigne que le poinct B, est en mesme hauteur que s'œis du mesureux, et autant qu'il s'est troune cepuie A, sicu du Trigometre inc ques à B, pied & sa four deux etne Singt quatre pae, le mesureux approchésa la Sweet senestre de la deptre à cent douze degrez, sanc faire Barierla Base, my Boge devetre de seur hau, e Sistera par ste pinnuste de sadicte Soge sa cime de sa four, cottée C, et mottera le degré à sa Swort deptre coupé par la Swort senestre, laquelle se fronne woisée par sadite senestre au ægre anquante et six, parquoy boue pounez estre asseuré que la fauteur de la tour est de cent douze pac,

gui est la inste hauteur d'icesse. Done autziep sa figure.



A mesurer auec se Trigometre sa bauteur d'Sne sour ou edifice basty au dessue-d'Sne baute montaigne, et semblablement sa bauteur de sadite montaigne.

Chapitre Sij.

2 Sous a sté exceuant enseigné se mois de mesurer et prendre ause se Trigometre sa hauteux d'une four bastie si pleine campagne, il faut par mesme mois enseigner à mesurer sa hauteur d'un 20 1

autre coifice basty dessue la cime d'Ent haute montaigne, pour ce faire il faut par la practique cy Teuant, En auoix prie sa distance ou songueux, assanoir depuie le sieu ou sera posé le Trigometre dessue se baston cotté à sa figure E, ineques au pied de sa four cotté par F, après la songueur prise, comme dit est, et le Trigometre dresse au poinct E, Souis le mettrez Bésticalement dessue ledit Saiton, que les deux Biogen soient au dessue de la base saguelle doit estre mise à nyueau, & dresserz aussi la Sage devtre à psomb, par se moien du perpendiche qui est defsue, et somerez sa Sie, asin que rien me change à Sangle faicte par sa base et dicte Berge: puie Soue tournotz le bout de sa partie deptre Sos sa montai. gne droiet au dessous de sa four, et doit demeurer sadite base fome en cest estat :cesa fait, boue ouurirez sa Søgt sentstre, et Sisøtz par see pinnuste d'icesse se pied du bastiment, e d'autant qu'il s'est trouné & sa distance d'E, sicu du Trigometre ineques à F, pied de sa four, se nombre de guatre etne septante et quatre pac, Soue approchéez sa Strye senestre de sa Berge destre, toufioure Sisant F, par see pinnuse d'icesse fant gu'esse soit woiset par sa deptre, au degre

etne frente et huiet, et chacun degre soa compté pour froix pae, et le lieu ou la Berge dentre sera voisée parla senestre, Boue enseignera sa hauteur de sa montaigne. Oxest-isque sa Serge deptre s'est troueset woiset par sa senestre au degré monante et six, qui bous enseigne que sa hauteur de sa montaigne est de au conse octante et huict par. Sçachone maintenant la suteur du bastiment, qui se fera promptemen, Soue Siserezpar see pinnusee de sa Berge senestre le haust du bastiment sanc faire Sariersa base my Berge deptre de seur heu, et le heu ou sa Berge dentre sera voisée par la Serge senestre Soue enseignera labraye bauteur & la four, et d'autant que ladite Serge dentre se troune moisee par sa senestre au degre ant Singt et Sy, Boue pounez dire a Curément que sa hauteur de su tour est d'octante et sept pae, gu'il faut adiouster à œup cene octante et buiet pae, qui est la hauteur de la montaigne, qui feront ensemble troie cene septante et cing pae, que sa cime du bassiment est esseuée au dessue de sa signe borizontale. par ceste mesme practique Soue pouuez mesurer foutes hauteurs Sisibles guelgue loing gu'esses soyet.

24 Craicte de l'Hage du Crigonnetre. 2a figure Sous fera Seoir ce gui est contenu & ce Chapitre.




JJ &.

Exteniet du privilege du 200g.

Rygrace et prinisege du Hoy, Est permis à Dissiper Danfrie Taisseur general des monnoyee de france, faire imprimer, Bendre & debiter By luce to son invention intitule, Declaration de l'Ssage du Graphometre, par sa practique duques s'on peut mesurer toutes distances des choses de remarque, etc. (Auec Sn Traictede l'Ssage du Trigometre, qui est on instrument ayant presque pareil Ssage, sans reigle d'Arithmetique, sans que autres que suy ou ayane droict de suy, le puissens imprimer, faire imprimer, Bendre my distribuer f fout le Hoyaume de france, durant le tempe e ferme de neuf ane prochaine e consecutife, à compter du jour et datte des présentes. Et ce sur peine de confiscation de dite surte et amende arbitraire, appliquable le tiere au Hoy, l'autre nere au denonciateur, Cl'autre audit Danfrie, comme il Gel porté plus à plein par les lettres dudit Ceignair, wonnées à Paris le 26. jour d'Auris 1597.


Parle Poyenson Conseil.

Mauguyn.





54 15.02



179529 30 nos. Dar G [Krown

